



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПАМ'ЯТКАХ
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016

Видання офіційне

№ 670251
І.Е 015000
02 24 2017

Державне
підприємство
«Укрархбудінформ»
Підтвердження
офіційного
видання

Туженя Ч.В.
ЧЧЧЧ-

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2016

ЗМІСТ

	с.
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни та визначення понять	2
4 Загальні положення	6
5 Виконання робіт із нормалізації вологості конструкцій	7
6 Виконання робіт із консервації та реставрації цегляних поверхонь	12
7 Виконання робіт із консервації стародавніх мурувань	17
8 Виконання робіт із консервації та реставрації деревини	20
9 Виконання робіт із консервації та реставрації архітектурного і ліпного декору	26
10 Виконання робіт із консервації та реставрації поверхні натурального каменю	31
11 Виконання робіт із консервації та реставрації металу	36
12 Виконання робіт із реставрації штукатурного опорядження на фасадах та в інтер'єрах	39
13 Вимоги безпеки	46
Додаток А Бібліографія	49

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація", ПК 5 "Технології збереження об'єктів (пам'яток) нерухомої культурної спадщини", ТК 309 "Будтехнології".

РОЗРОБНИКИ: О. Білецька; С. Ігнатушко; А. Ізотов, канд. архіт.; О. Рутковська; О. Самойленко; А. Святіна; В. Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Тихонова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.06.2016 р. № 174, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини"

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 201

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПАМ'ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
НА ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

GUIDELINE ON IMPLEMENTATION OF REPAIR AND RESTORATION WORK FOR
MONUMENTS OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на об'єкти культурної спадщини, які віднесено до пам'яток архітектури та містобудування національного або місцевого значення, а також на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини за даними видами (далі – пам'ятки).

1.2 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до технологій виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, реставраційного ремонту та пристосування пам'яток.

1.3 Вимоги цього стандарту враховуються при розробленні технології та виконанні виробничих заходів зі збереження об'єктів (пам'яток) нерухомої культурної спадщини.

1.4 Положення цього стандарту, в разі відсутності відповідних нормативних актів, можуть застосовуватись при проведенні робіт та розробленні документації, спрямованої на збереження інших видів та типів пам'яток нерухомої культурної спадщини, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, зміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б.В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ГОСТ 20022.0-93 Захиста древесини. Параметри захищеності (Захист деревини. Параметри захищеності)

– ручний метод – реалізується з допомогою ручних інструментів і є ефективним при невеликих за площею розмірах забруднення металевих поверхонь або після попереднього очищення більш грубим методом (механічним);

– термічна обробка – виконується із врахуванням товщини металу і застосовується при видаленні нашарування лакофарбових матеріалів;

– хімічний метод – застосовується при видаленні нашарувань та залишків лакофарбових матеріалів.

11.2.1.2 Комбінування даних методів, а також використання інгібіторів та перетворювачів іржі приводить до підвищення ефективності технології очищення.

Обраний метод не повинен призводити до руйнування металевої поверхні та зміни її зовнішнього вигляду і форми. Підбір методу виконується дослідним шляхом і перевіряється на невеликій (експериментальній) ділянці.

Не допускається знімати природну патину з металевих поверхонь (мідь, мідні сплави, бронза, цинк).

11.2.1.3 При виборі методу розчищення металевої поверхні враховуються:

- вид нашарувань (фарбові шари, забруднення, продукти корозії);
- склад металевого сплаву;
- характер деструктивного корозійного процесу;
- ступінь збереженості металевих поверхонь;
- товщина металу;
- об'єм та термін виконання робіт.

11.2.2 Умови виконання робіт

Після повного розчищення металева поверхня знаходиться в активному стані, тому період часу перед наступним технологічним етапом повинен бути мінімальним.

11.2.3 Знепилення та промивання розчищеної металевої поверхні

11.2.3.1 Знепилення розчищеної металевої поверхні виконується вручну або з допомогою стиснутого повітря.

11.2.3.2 Промивання розчищеної металевої поверхні від залишків продуктів корозії виконується такими способами:

- протирання органічними розчинниками;
- промивання в лужному середовищі (миючі засоби, ПАР);
- промивання в дистильованій воді.

11.2.3.3 Не допускається використовувати речовини, які можуть привести до руйнування природної патини металу або сплаву.

11.2.3.4 Промивання – обов'язковий етап після хімічної обробки металевих поверхонь.

11.2.4 Стабілізація поверхні металу

11.2.4.1 Інгібітори та перетворювачі корозії підбирають індивідуально в залежності від виду металу або сплаву.

11.2.4.2 Після використання спеціальних перетворювачів іржі залишкову непрореаговану частину перетворювача обов'язково змити водою.

11.2.4.3 Консервацію інгібіторами слід проводити в зазначеному діапазоні температури повітря.

11.2.4.4 Металеві поверхні перед нанесенням інгібітора повинні бути ретельно очищені від забруднень (нашарувань), знежирені і висушенні. Тривалість процесу адсорбції для створення міцного захисного шару залежить від природи інгібітора та виду металу (сплаву).

11.2.4.5 Слід пам'ятати, що речовини, які уповільнюють корозію для одних металів, можуть виявитись стимуляторами корозії для інших.

12.3 Вимоги до вибору матеріалів для опорядження

12.3.1 Матеріали для реставрації штукатурки

12.3.1.1 Матеріали, які використовуються для реставрації штукатурки, повинні бути сумісними з автентичними будівельними матеріалами пам'ятки. Реставраційна штукатурка повинна відповідати автентичній за міцністю, кольором, фактурою, природою в'яжучого і наповнювача, технологією приготування і нанесення, пористостю та коефіцієнтом розширення.

12.3.1.2 Основні види штукатурних розчинів, які можуть застосовуватися при реставрації:

- вапняний;
- вапняно-гіпсовий;
- вапняно-цементний;
- цементний;
- спеціальні декоративні розчини (кам'яна, теразитові штукатурки);
- гіпсовий.

12.3.1.3 В інтер'єрах рекомендується застосовувати переважно гіпсові, гіпово-вапняні, вапняні розчини, на фасадах – вапняні, вапняно-цементні. Розчини з високим вмістом цементу рекомендується застосовувати за наявності на будівлях, які реставруються, первісного штукатурного оздоблення на цементній основі.

12.3.1.4 Вапняно-гіпсові розчини застосовують при штукатуренні як кам'яних, так і дерев'яних внутрішніх поверхонь пам'яток архітектури. Древ'яні поверхні в цьому випадку штукатурять по дранці.

12.3.1.5 Для виконання тонкошарових штукатурок та завершального оздоблювального шару рекомендується використання готових сумішей вапняно-піщаного, вапняно-цементно-піщаного складу, які близькі до міцності автентичної штукатурки та кладки.

12.3.1.6 Застосовуються готові пасті і сухі суміші на основі гіпсу заводського виробництва за умови, якщо вологість мурування та штукатурки перебуває в межах норми (нижче 8 %).

12.3.2 Матеріали для пофарбування

12.3.2.1 До фарбувального покриття фасадів пам'ятки ставляться такі основні вимоги:

- паропроникність;
- атмосферостійкість (стійкість до впливу сонячної радіації, агресивної дії атмосферних чинників, промислових викидів, вивітрювання, перепаду температур тощо);
- адгезія до основи;
- мати декоративний вигляд відновлюваного історичного характеру будівлі;
- колір пофарбування повинен відповідати первісному кольору будівлі.

12.3.2.2 Для пофарбування фасадів та інтер'єрів можуть застосовуватися водні та неводні фарбувальні суміші.

У водних сумішах в'яжучий матеріал потрібно розводити на воді (вапно, цемент, рідке скло, силікати, силіконові смоли).

У неводніх фарбувальних сумішах в'яжучими матеріалами є оліфи або смоли, які входять до складу лаків або фарб.

12.3.2.3 Фарби на мінеральному в'яжучому (вапно, калієве силікатне скло) в найбільшій мірі відтворюють первісний вигляд історичної пам'ятки. Рекомендуються для фарбування поверхні стін з підвищеною вологістю мурування та штукатурки для пористих поверхонь (вапняної, гіпової) та для фасадів будівель, що мають живопис в інтер'єрі.

При використанні вапняних фарб, за необхідності, рекомендується проводити додаткову захисну обробку поверхні гідрофобізуючими розчинами.

12.3.2.4 Фарби на акриловому в'яжучому на водній основі мають менший коефіцієнт паропроникності і рекомендуються для фарбування поверхонь з вологістю кладки стін, яка не перевищує 4 %.

3.2.28 кесон (кесонний колодязь)

Перехрещення балок, які утворюють декоративні впадини на стелі, що за формою можуть бути квадратними, ромбоподібними, прямокутними, багатокутними

3.2.29 клямра

Металева пластина складного профілю для кріплення окремих елементів чи деталей конструкцій

3.2.30 клепання

Процес одержання нерознімних з'єднань за допомогою заклепок різної форми і розмірів

3.2.31 коефіцієнт теплового розширення

Фізична величина, яка характеризує відносну зміну об'єму або лінійних розмірів тіла із збільшенням температури на 1К при постійному тиску

3.2.32 комплексон

Органічна сполука, здатна утворювати комплексні сполуки з солями та окислами металів, що застосовується для очищенння поверхонь від сольових забруднень та виведення плям

3.2.33 корозія металу

Процес хімічного руйнування металів і сплавів при їх взаємодії з зовнішнім середовищем повітрям, водою, розчинами електролітів

3.2.34 лесування

Техніка отримання глибоких переливчастих кольорів за рахунок нанесення напівпрозорих фарб поверх основного кольору

3.2.35 мікологічне ураження

Ураження матеріалів грибами

3.2.36 мікологія

Наука, яка досліджує гриби, як особливу групу організмів живої природи

3.2.37 оксидування

Створення на поверхні металевих виробів оксидної плівки для підвищення корозійної стійкості, стійкості проти зношування, електроізоляційних властивостей виробів, а також надання декоративного вигляду

3.2.38 олиця

Рідка суміш високомолекулярних вуглеводнів, продукт переробки нафти, що використовується в техніці як мастильний, ізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина або олія з олив (плодів оливкового дерева) нижчого ґатунку або технічна

3.2.39 олія

Природний продукт рослинного походження, що є сумішшю ацилгліцеринів (складних ефірів гліцерину) вищих карбонових кислот

3.2.40 опорядження

Створення на будь-якій поверхні захисного декоративного покриття для поліпшення зовнішнього вигляду і захисту від дії навколишнього середовища

3.2.41 оптичні властивості

Пропускання, переломлення, розсіювання та відображення світла

3.2.42 органорозчинна фарба

Речовина, що істить летючий органічний розчинник, який випаровується при висиханні

3.2.43 пайка

Технологічна операція, яка застосовується для отримання нерознімного контакту між деталями з різних матеріалів шляхом введення між ними розплавленого матеріалу (припою)

3.2.44 патина (природна або штучна)

Декоративна окисна плівка коричневого, оливкового, бурого або зеленого кольорів, що утворюється з часом під впливом вологості повітря або в результаті спеціальної обробки на предметах з міді та мідних сплавів

3.2.45 первісний (автентичний) матеріал пам'ятки

Матеріал, який використовувався для її спорудження в певний історичний період

3.2.46 пластифікатор

Речовина, яку використовують під час приготування будівельних розчинів або полімерних композицій для надання (або підвищення) еластичності і (або) пластичності та деяких інших властивостей при їх переробці або експлуатації

3.2.47 поверхнево-активна речовина (ПАР)

Хімічна сполука, яка концентрується на поверхні розділу термодинамічних фаз та викликає тим самим зниження поверхневого натягу, основною кількісною характеристикою якої є поверхнева активність – здатність речовини знижувати поверхневий натяг на межі розділу фаз

3.2.48 полімер

Високомолекулярна сполука, яка має одинаковий з мономерами (низькомолекулярні хімічні сполуки) склад, але відрізняється різною кількістю елементарних ланцюгів у молекулі

3.2.49 протезування деревини

Заміна втрачених або зруйнованих фрагментів деревини, які неможливо відреставрувати

3.2.50 сплав

Макроскопічно однорідний металевий матеріал, отриманий при термічній обробці суміші двох або кількох видів металів

3.2.51 стимулятор (або прискорювач) корозії

Речовина, яка при введенні в корозійне середовище в незначній кількості збільшує швидкість корозії металу

3.2.52 структурне укріplення

Просочення матеріалів композиціями, які проникають вглиб пористого каменю, укріплюють каркас структури, зменшують водопоглинання, зберігаючи при цьому паропроникність

3.2.53 тиксотропність

Властивість субстанції зменшувати в'язкість (розріджуватися) від механічної дії та збільшувати в'язкість (загущуватися) в стані спокою

3.2.54 торцовування

Техніка нанесення композицій для просочення або фарб з метою глибокого просочення матеріалу для надання поверхні елегантної шерехатості та фактури

3.2.55 усадка

Процес, який супроводжується зміною розмірів та об'єму матеріалів у бік зменшення і виникає через зниження рівня вологості, ущільнення і/або тверднення

3.2.56 фактура

Декоративно-прикладні характеристики поверхні різних матеріалів з візуальної точки зору або декоративні особливості поверхні будівельних матеріалів, що їх використовують як засіб художньої виразності в композиції будівель і споруд

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Стандарт встановлює загальні вимоги до таких основних технологічних процесів (операрів) зі збереження пам'яток:

- нормалізація вологісного стану конструкцій;
- консервація та реставрація цегляних поверхонь;
- консервація стародавнього мурування;
- консервація та реставрація деревини;
- консервація та реставрація ліпного декору;
- консервація та реставрація поверхні натурального каменю;
- консервація та реставрація металу;
- опорядження фасадів та інтер'єрів;

4.2 Реставраційні технології та матеріали рекомендовано використовувати відповідно , головних принципів реставрації пам'ятки:

- принцип найменшого втручання та змін у матеріальну структуру пам'ятки, забезпечен максимального збереження автентичності;
- принцип реверсивності, тобто всі застосовані матеріали і технології повинні бути максимально зворотними (підлягати видаленню без пошкодження автентичного матеріалу та не завжати повторним реставраціям).

4.3 Скульптурні або декоративні елементи, які є невід'ємною частиною пам'ятки, не допускється відділяти (відокремлювати) від неї, окрім тих випадків, коли цей захід є єдиним засобом забезпечити збереження даних елементів.

4.4 При виконанні робіт рекомендовано проводити консервацію або реставрацію елемент пам'ятки, а не його заміну.

4.5 Всі доповнення, необхідність яких визнано з естетичних або технічних міркувань, рекомендовано застосовувати за наявності ознак, що дозволяли б їх ідентифікувати як реставрацій доповнення і відтворюватися виразно в композиції, щоб реставрація не привела до фальсифікації архітектурного або мистецького твору та його історичної цінності.

4.6 При виконанні робіт зі збереження пам'ятки застосовуються технології і матеріали традиційні для даної пам'ятки, а також перевірені практикою сумісні матеріали, розроблені спеціальні для ведення реставраційних робіт і виготовлені відповідно до вимог нормативних документів.

4.7 Враховуючи обсяги робіт, специфіку технології їх виконання та ритмічність фінансування допускається проводити роботи зі збереження не всієї пам'ятки, а окремих її частин, елементів конструкцій, деталей, якщо це не зашкодить загальному збереженню пам'ятки.

4.8 Види робіт та послідовність їх виконання наводяться в технологічній документації. Технологічну документацію розробляють на основі науково-дослідних та науково-експериментальних робіт з урахуванням особливостей пам'ятки. В технологічній документації наводять рецептури методів та послідовність всіх робіт із збереження.

4.9 Розроблення реставраційних технологій проводиться за результатами науково-експериментальних робіт, які включають експериментальну перевірку існуючих в реставраційній практиці (традиційних) технологій щодо можливості використання їх на даній пам'ятці, розроблення нових методик, які раніше не застосовувалися, з урахуванням індивідуальних особливостей пам'ятки.

Результати такої перевірки повинні стати основою для вибору найбільш ефективних технологій.

Всі нові матеріали, які застосовуються вперше, повинні пройти перевірку на відповідність основним реставраційним вимогам.

4.10 У разі використання раніше розроблених технологій, апробованих на аналогічних об'єктах, слід обґрунтувати можливості їх використання на даній пам'ятці.

4.11 Для підбору реставраційних матеріалів і відпрацювання режимів (методів) їх використання та концентрацій слід проводити експериментальні роботи на найменш відповільних ділянках пам'ятки. Апробація нових матеріалів повинна проводитися в доступних для спостереження місцях та ретельно документуватися.

4.12 Експериментальну роботу з апробації реставраційних матеріалів та технологій на першому етапі рекомендується проводити в лабораторії на зразках, близьких матеріалу пам'ятки, для якого підбирається технологічна операція.

4.13 Всі технологічні заходи з консервації, реставрації, протипожежної обробки тощо, які проводяться на пам'ятці, не повинні приводити до змін пам'ятки і погіршувати її естетичну, історичну, наукову або художню цінність.

5 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ НОРМАЛІЗАЦІЇ ВОЛОГОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

5.1 Загальні положення

5.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси (операції) щодо захисту від зволоження пам'ятки в цілому чи окремих її елементів, як наземних, так і підземних (система гідроізоляції: дренаж, водовідведення тощо).

5.1.2 При розробленні проекту реставрації рекомендується враховувати: рівень ґрунту і підлоги, товщину стін, рівень ґрутових вод, матеріали опорядження стін; вологість муріваних конструкцій, стан підлоги та мостиння.

5.1.3 Матеріали, що використовуються для створення системи гідроізоляції, повинні мати відповідні фізико-технічні характеристики та відповісти вимогам нормативних документів.

5.1.4 Гідроізоляція використовується для забезпечення водонепроникності конструкцій та елементів пам'ятки, після усунення джерел надмірного зволоження.

5.1.5 Влаштування гідроізоляції застосовується для всіх типів конструкцій пам'ятки, які піддаються або схильні до зволоження чи замочування; інші заходи (дренаж, водовідведення) повинні чи можуть бути передбачені в системі гідроізоляції як елементи системи.

5.1.6 При розробленні проектної документації та при виконанні гідроізоляційних робіт на пам'ятках рекомендується враховувати:

- гідрогеологічні умови, коефіцієнти фільтрації, гідростатичний напір, прогнозований рівень ґрутових вод, ступінь і тривалість обводнення, корозійну активність ґрунтів, агресивність водного середовища, дію мікроорганізмів;

- конструктивні особливості пам'ятки, вологість матеріалів конструкції та висоту капілярного підсмоктування, засоленість мурувань, механічні навантаження, тріщиностійкість конструкцій, що ізолюються, особливості режиму експлуатації, вимоги до мікроклімату приміщень, розрахункову довговічність, міцність основи.

5.1.7 При виборі виду гідроізоляції перевагу рекомендується надавати методам, які передбачають найменше втручання в конструкції та елементи пам'ятки.

5.2 Види робіт та вимоги до їх виконання

5.2.1 Залежно від призначення, способу влаштування і матеріалів розрізняють такі види гідроізоляції:

- а) за призначенням – противітріні (на притиск і відрив), протикапілярна і комбінована;
- б) за способом влаштування – просочувальна, обмазувальна (фарбувальна), обклеювальна, ін'єкційна та засипна;
- в) за видом основного матеріалу – мінеральна, бітумна, полімерна, полімерцементна, пласт- масова і металева.

5.2.2 Влаштування гідроізоляції на пам'ятці передбачає три головних етапи:

- підготовка робочої зони (поверхні);
- приготування та нанесення гідроізоляційних матеріалів;
- захист гідроізоляції від пошкоджень.

5.2.3 У робочій документації на виконання гідроізоляційних робіт на пам'ятках рекомендується вказувати:

- рішення із влаштування гідроізоляції, тип та вимоги до матеріалів;
- метод очищення і спосіб підготовки основи (робочої зони);
- робочий діапазон температур та інші фактори, які впливають на якість гідроізоляції;
- процедуру нанесення гідроізоляційних матеріалів, товщину і кількість шарів, мінімальні витрати матеріалів для гідроізоляції;
- рішення щодо захисту гідроізоляційного шару;
- методи облаштування стиків та спряжень конструкцій, кутів та місць проходження труб і інших комунікацій.

5.2.4 Вологість основи при влаштуванні гідроізоляції не повинна перевищувати допустимих значень, які визначаються технічними характеристиками гідроізоляційного матеріалу.

5.2.5 При підготовці поверхні для гідроізоляції рекомендується передбачати такі операції: видалення старих нашарувань, очищення основи від забруднення, знепилення, нанесення ґрунтувальних композицій, загладжування нерівностей, обклеювання місць перегинів локальними армуючими прокладками, влаштування деформаційних швів і місць проходження інженерних мереж через конструкцію, яка ізольується.

5.2.6 Засипна гідроізоляція

5.2.6.1 Засипна гідроізоляція застосовується для захисту підземних конструкцій пам'ятки та підлоги від капілярного підсмоктування, гідростатичного тиску води, кавітаційних процесів та від безпосереднього контакту з агресивними ґрутовими водами.

5.2.6.2 Засипну гідроізоляцію застосовують для захисту фундаментів будівель і споруд у вигляді глиняних замків (екранів). Як правило, засипну гідроізоляцію застосовують у комплексі з дренажною системою.

5.2.6.3 Для влаштування глиняних замків потрібно застосовувати жирні глини з широким інтервалом пластичності (12...30) %, пористості (12...50) % та незначним (0,1...3,5) % набуханням.

5.2.6.4 Оптимальна вологість глини складає від 18 % до 20 %. При підвищенні природній вологості глину попередньо просушують до оптимальної вологості. В дощову пору року глина повинна мати вологість на (2-3) % нижче оптимальної. При тривалих та сильних дощах улаштування глиняних замків не рекомендується.

5.2.6.5 Доставлену до місця робіт глину слід укладати рівними шарами товщиною (0,15...0,2) м та механічно ущільнювати (віброрейками, трамбівками). Ущільнення слід виконувати смугами, які перекриваються наступною проходкою.

5.2.7 Просочувальна гідроізоляція

5.2.7.1 Просочувальну гідроізоляцію застосовують для захисту конструкцій та елементів пам'ятки від капілярного підсмоктування та гідростатичного тиску води. Просочувальну гідроізоляцію допускається застосовувати з іншими видами гідроізоляції.

Крім традиційних матеріалів (емульсій восків, парафінів, олій), для цієї мети допускається застосовувати композиції на основі сполук кремнієвої кислоти, кремнійорганічних сполук, акрилатів.

5.2.7.2 Просочувальну гідроізоляцію можна улаштовувати як з боку дії гідростатичного тиску, так і з протилежного боку.

5.2.7.3 Просочувальну гідроізоляцію влаштовують на підготовлену поверхню конструкцій (без тріщин, висолів, іржі, жирових плям і плісняви; з закругленими кутами та з загерметизованими стиками).

5.2.7.4 Для влаштування просочувальної гідроізоляції використовують матеріали на основі смоли, воску, парафіну, олії у вигляді розчинів та емульсій.

5.2.7.5 Матеріали для улаштування просочувальної гідроізоляції наносять на поверхню конструкції шляхом фарбування, втирання, напилювання тощо, найменше в два прийоми.

5.2.8 Обмазувальна гідроізоляція

5.2.8.1 Обмазувальна гідроізоляція є водонепроникним покривом, влаштованим на підготовлених вертикальних, горизонтальних поверхнях підземних та наземних споруд у декілька шарів.

5.2.8.2 Загальна товщина гідроізоляційного покриву може бути різною в залежності від: гідростатичного напору води на конструкцію, вологості ґрунту, рівня ґрутових вод, агресивності середовища для різних гідроізоляційних матеріалів, але не більше 6 мм.

5.2.8.3 Обмазувальну гідроізоляцію влаштовують на жорстку, міцну основу. Всі місця стикування конструкцій та елементів закруглюють радіусом (50-100) мм. В місцях значних механічних впливів покриву додатково армують сіткою із скловолокна або поліпропілену. Допускається застосування листових прокладок, які виконують роль компенсатора.

5.2.8.4 Обмазувальну гідроізоляцію влаштовують з боку позитивного тиску води.

5.2.8.5 Для влаштування обмазувальної гідроізоляції використовують бітумні, бітумо-полімерні, полімерні, мінеральні матеріали, як холодного, так і гарячого нанесення, з наповнювачем і без наповнювача.

5.2.8.6 Обмазувальна гідроізоляція, влаштована із полімерних матеріалів, може бути застосована в умовах агресивних середовищ, підвищеної температури експлуатації пам'яток різного значення. Не стійкі до дії ультрафіолетових променів та сильних механічних навантажень, наприклад, пішохідного та транспортного руху. Тому вони не застосовуються без захисту на ділянках, схильних до навантажень такого роду.

5.2.8.7 Обмазувальну гідроізоляцію рекомендується влаштовувати на конструкціях підземних споруд, а також наземних стін і міжповерхових перекриттів приміщень з вологішим режимом експлуатації (санвузли, душові і ванні кімнати тощо), терас та балконів.

5.2.9 Обклеювальна гідроізоляція

5.2.9.1 За способом нанесення рулонні та листові матеріали можна розділити на:

- ті, що наплавляються;
- обклеювальні;
- механічного закріплення.

5.2.9.2 Для влаштування обклеювальної гідроізоляції застосовують рулонні та листові бітумні, бітумно-полімерні, полімерні, металеві матеріали, а також комбіновані матеріали. Рулонна гідроізоляція дає можливість перекривати тріщини та шви в конструкціях.

5.2.9.3 Обклеювальну гідроізоляцію, як правило, розташовують з боку дії гідростатичного напору.

5.2.9.4 Улаштована гідроізоляція потребує захисту від механічних пошкоджень. Захист улаштованої гідроізоляції забезпечують захисні огорожі та притискні стінки із цегляної кладки, сайдингу, бетонних панелей.

5.2.9.5 Гідроізоляція, що монтується за допомогою металевих листів, може бути застосована, як з боку позитивного, так і з боку негативного тиску води.

5.2.9.6 Рулонні або листові гідроізоляційні матеріали кріплять до поверхні основи, яка підлягає гідроізоляції, приkleюванням на мастиках або наплавленням. Обов'язковою вимогою є суцільне приkleювання мембрани до основи (підкладки).

5.2.9.7 Після влаштування обклеювальної гідроізоляції рекомендується влаштовувати захисні огорожі та захисні стінки з метою запобігання пошкодженню гідроізоляції.

5.2.10 Гідроізоляція на основі мінеральних в'яжучих

5.2.10.1 Матеріали, з яких улаштовуються мембрани на мінеральних в'яжучих, складаються переважно з цементу, піску, а також з різних добавок. До цього типу гідроізоляційних матеріалів можна віднести: металізовані, капілярні (пенетруючі), модифіковані полімерами, обмазувальні ущільнювальними добавками. Металізований гідроізоляційні матеріали складаються з суміші піску та цементу з дрібним заповнювачем однорідного гранулометричного складу у вигляді залізної ошурки. Вода забезпечує окислення залізної ошурки, в результаті чого метал набухає і відбувається ефективна герметизація нанесеного шару на тріщини і шви, перешкоджаючи потраплянню води.

5.2.10.2 Мембрани на мінеральному в'яжучому мають певну паропроникність та можуть бути застосовані, як з боку негативного (на відрив), так і з боку позитивного (на притиск) тиску води, для гідроізоляції підземних і наземних споруд.

5.2.10.3 Нанесення гідроізоляційних матеріалів здійснюється, як методом фарбування чи напилювання, так і штукатурними прийомами (методом шпаклювання, тинькування).

5.2.10.4 Загальним принципом облаштування гідроізоляції на основі мінеральних в'яжучих є вимоги до основи (підкладки).

5.2.10.5 Гідроізоляційні матеріали цього класу зазвичай достатньо жорсткі за своєю природою і не здатні перекривати тріщини з розкриттям більше 0,3 мм.

5.2.10.6 Гідроізоляцію з полімермінеральних матеріалів дозволяється влаштовувати на поверхнях з деформаційними швами. У цьому випадку передбачається ущільнення порожнини шва герметиками на цементній основі, обклеювання шва спеціальними матеріалами, ін'єктування порожнини шва гідроактивними пінополіуретанами.

5.2.10.7 При засипанні м'яким ґрунтом гідроізоляція не вимагається влаштування захисних огорож.

5.2.11 Ін'єкційна гідроізоляція

5.2.11.1 Ін'єкційна гідроізоляція застосовується для захисту від капілярного підсмоктування та гідростатичного тиску води в товщі муріваних конструкцій.

5.2.11.2 Ін'єкційна гідроізоляція полягає у просочуванні шару муріваних конструкцій через пробурені отвори під дією тиску електростатичних сил або комбінації гравітаційних і капілярних сил.

5.2.11.3 Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції є одним з ефективних методів боротьби з підвищеннем вологості в муріваних конструкціях. Її необхідно використовувати в комплексі з іншими необхідними заходами – організацією правильного відводу атмосферних опадів від стін, загальним впорядкуванням території, а за необхідності, також виконанням вертикальної гідроізоляції.

5.2.11.4 Для проведення ін'єкційної гідроізоляції застосовуються композиції на основі сполук кремнієвої кислоти, кремнійорганічних сполук тощо.

5.2.11.5 Технологічна послідовність операцій із влаштування горизонтальної гідроізоляції методом ін'єктування наступна: видаляється штукатурка в місцях свердління отворів; виконується розмітка для свердління отворів; просвердлюються отвори в муріваних конструкціях; очищаються отвори від продуктів свердління; ліквіduються дефекти муріваних конструкцій в зоні просочування; встановлюються ін'єктори в отвори та проводиться профілактичне ін'єктування спеціальним розчином; за необхідності, підсушуються муріваних конструкцій в зоні просочування; збирається та під'єднується до ін'єкторів система подачі ін'єкційного розчину; готовиться ін'єкційний розчин (можна заздалегідь); виконується ін'єктування; роз'єднується і відключається система подачі розчину; закриваються ін'єкційні отвори.

5.2.11.6 При товщині стін більше 100 см доцільно свердлити отвори з обох боків муріваних конструкцій, але так, щоб вони не перетиналися.

5.2.11.7 Глибина отворів – (0,9...0,95) мм товщини стіни, кут нахилу до горизонтальної площини – (10...25)°.

5.2.11.8 При високій вологості рекомендується виконувати дренаж муріваних конструкцій: спеціально облаштовані отвори та зондажі в глибину стіни для виходу вологи з товщі муріваних конструкцій.

5.2.12 Влаштування сануючих штукатурок

5.2.12.1 Система сануючих штукатурок слугує для штукатурення вологих та солевмісних муріваних конструкцій. При цьому шкідливі для будівлі солі видаляють з поверхні, а висока паропровідність системи штукатурок сприяє висиханню муріваних конструкцій.

5.2.12.2 До сануючої системи належить: адгезивний (контактний шар), основна штукатурка (соленакопичувальний шар) та відновлювальна штукатурка (відновлювальний шар). Адгезивний шар та відновлювальна штукатурка можуть бути одного складу.

5.2.12.3 Наблизь повинен забезпечувати міцний зв'язок з основною штукатуркою і застосовуватися як солестікий; наноситься, як правило, у формі сітки.

5.2.12.4 Товщина шару наблизку не може перевищувати 0,5 см (на це потрібно звертати особливу увагу при механічній обробці), а щілини не треба заповнювати цією штукатуркою.

5.2.12.5 Основна штукатурка може наноситися в один або кілька шарів і служити для вирівнювання нерівностей (вирівнювальний шар) та адсорбції солей при дуже високій засоленості основи (основний пористий шар). Пориста основна штукатурка може використовуватись і як вирівнювальна штукатурка при нанесенні штукатурки в один шар. Відновлювальна штукатурка може використовуватися як основна штукатурка, коли загальна товщина штукатурки становить не більше 3 см, що виключає щілини та грубі нерівності.

5.2.12.6 Для капілярного водопоглинання визначальною величиною є висота підйому води в міліметрах. При проведенні досліджень потрібно брати 2 см проби і витримувати її протягом 24 год у стандартному кліматі (20 °C – температура, 65 % – відносна вологість). При цьому висота підйому вологи повинна бути не більшою 5 мм. Глибину проникнення вологи потрібно перевіряти по площі розрізу, не беручи до уваги краї.

5.2.12.7 Всі компоненти системи штукатурок повинні мати високу стійкість проти дії солей.

5.2.12.8 При виконанні реставраційних робіт стару штукатурку потрібно видалити смugoю, на 80 см вище від встановленої межі пошкодженої зони. При цьому збиту штукатурку потрібно того ж дня прибрati, щоб перешкодити поверненню солей у ґрунт і муріваний конструкції.

5.2.12.9 Рештки розчину, шлам і нашарування на муріваних конструкціях потрібно видалити повністю. Щілини в мурах глибиною до 2 см потрібно очистити.

5.2.12.10 Відновлювальна штукатурка є завершальним шаром у системі сануючої штукатурки і перешкоджає попаданню капілярної вологи (а разом з нею розчинних солей) у верхній шар та забезпечує належну паропровідність (тобто сприяє висиханню муріваних конструкцій).

5.2.12.11 Відновлювальна штукатурка може наноситися в один або декілька шарів. Одноразовий накривний шар повинен наноситися товщиною не більше 1 см. При цьому загальна товщина штукатурки повинна становити не менше 2 см. Товщина відновлюальної штукатурки може бути зменшена до 1,5 см, якщо застосовується основна штукатурка згідно з рекомендаціями і в залежності від ступеня засоленості основи.

5.2.12.12 При влаштуванні штукатурного покриття товщиною понад 20 мм потрібно до нанесення чергового шару штукатурки робити технологічну перерву на одну добу для досягнення необхідної кількості пор в покритті.

5.2.12.13 Зовнішнє покриття сануючої штукатурки буде тільки тоді довговічним, коли її капілярна всмоктувальна здатність істотно не перевищує всмоктувальної здатності усього шару відновлюальної штукатурки.

5.3 Вимоги до вибору матеріалів гідроізоляційної системи

5.3.1 Вимоги є загальними для всіх елементів гідроізоляційної системи.

5.3.2 Основні вимоги до матеріалів:

– атмосферостійкість;

– біологічна стійкість;

– водонепроникність – основний параметр для гідроізоляційних матеріалів; гідроізоляційні мембрани за цими параметрами діляться на: повністю непроникні для води; частково непроникні частково проникні;

– водостійкість;

– довговічність;

– паропроникність;

– стійкість до значних перепадів температур – цей параметр вказує на властивість гідроізоляції зберігати свої первісні властивості і щільність структури за певних температур (особливо важливий для зовнішньої гідроізоляції);

– стійкість до механічних пошкоджень – здатність зберігати цілісність структури при підвищених навантаженнях на поверхню;

– хімічна стійкість;

– нейтральності або хімічна інертність до матеріалу основи.

6 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ЦЕГЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

6.1 Загальні положення

6.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси з консервації та реставрації поверхонь мурування, що зведені з керамічної або силікатної цегли, опорядження муріваних поверхонь лицювальною цеглою, розшивки швів (в тому числі і декоративної).

6.1.2 При реставрації поверхні цегляних мурувань залежно від величини і характеру втрат можуть використовуватися два варіанти:

- консервація історичного матеріалу з доповненням втрат спеціальними розчинами;
- часткова заміна пошкоджених фрагментів сумісними замінниками.

6.1.3 Перевагу слід надавати консерваційним заходам, заміна можлива тільки у разі сильного пошкодження мурувань; замінник повинен бути сумісним за фізико-хімічними характеристиками та типорозмірами з первісним матеріалом. Якщо поверхня дуже пошкоджена і не може бути відновлена за допомогою тільки консервації, допускається відновлення поверхні загальним шпаклюванням спеціальним розчином. Розчин повинен імітувати поверхню мурування за кольором та фактурою первісної цегляної поверхні.

6.1.4 Роботи з реставрації та консервації цегляних поверхонь виконуються тільки після всіх заходів з підсилення та ін'єктування мурування.

6.2 Види робіт та вимоги до їх виконання

Технологія робіт з консервації та реставрації поверхні цегляних мурувань передбачає виконання таких операцій:

- розчищення зовнішньої поверхні від забруднень, висолів та деструктованих шарів;
- доповнення втрат у муруванні;
- ін'єктування тріщин і пустот у муруванні;
- структурне укріplення деструктованої цегляної поверхні спеціальними розчинами;
- шпаклювання каверн, сколів, доповнення незначних втрат;
- реставрація розшивки мурувальних швів;
- біоцидна обробка;
- тонування ділянок вставленої цегли;
- захисна обробка поверхні.

6.2.1 Розчищення цегляних поверхонь

6.2.1.1 Поверхні цегляних мурувань від забруднень, висолів та деструктованих шарів (в тому числі і фарбових нашарувань) розчищають такими методами:

- вручну – насухо або з використанням води спеціальними інструментами: щітками, шпателями, скальпелями, шкрабками;
- механічним – застосуванням водо-, паро- і піскоструминних спеціальних механізмів з регулюванням тиском; дрилем із спеціальними абразивними насадками;
- хімічним – з використанням спеціальних миючих засобів та змивок.

6.2.1.2 Вибір варіанту залежить від міцності та ступеня збереженості цегли, наявності пофарбувань і виду забруднень. Вибраний метод не повинен приводити до руйнування поверхні цегли та зміни її зовнішнього вигляду.

6.2.1.3 При очищенні цегляних поверхонь з застосуванням води (при ручному та механічному розчищенні) слід запобігати надмірному насиченню водою цегляних поверхонь.

6.2.1.4 Застосування механізмів рекомендується тоді, коли поверхня цегли та мурувального розчину міцні та щільні. Сила тиску встановлюється дослідним шляхом. Піскоструминний метод на поверхнях із силікатної цегли не застосовується.

6.2.2 Доповнення втрат у муруванні

6.2.2.1 При значних втрахах цегляного мурування для забезпечення конструктивної міцності та цілісності сприйняття допускається доповнення з використанням цегли.

6.2.3 Ін'єктування тріщин і пустот у муруванні

6.2.3.1 Ін'єктування тріщин слід проводити після закінчення робіт із доповнення втрат, шпаклювання тріщин, закріплення аварійних ділянок. В іншому випадку це може призвести до витікання ін'єкційного розчину на поверхню крізь відкриті тріщини та вивали.

6.2.3.2 Не рекомендується допускати насичення мурування надлишком води у процесі ін'єктування, що може викликати тимчасове зниження міцності мурування.

6.2.3.3 Перед початком робіт розчищаються тріщини, що підлягають ін'єктуванню.

6.2.3.4 Ін'єктування виконують шляхом нагнітання ін'єктором розчину знизу вверх до тих пір, поки порожні місця всередині мурування не будуть заповнені розчином. Найчастіше для ін'єктування використовують вапняно-цементні розчини.

6.2.4 Структурне укрілення деструктованої цегляної поверхні спеціальними розчинами

6.2.4.1 Структурне укрілення виконується після розроблення технології та закладання експериментальних ділянок на об'єкті з відпрацюванням у натурі необхідної концентрації розчинів та методики закріплення.

6.2.4.2 Структурне укрілення виконують наступними методами:

- нагнітання укріплюючого розчину за допомогою шприца або спеціальних пристройів;
- просочення шляхом обробки поверхні пульверизатором;
- просочення методом торцовування за допомогою м'яких щіток.

6.2.4.3 Укрілення проводять до повного насичення цегляної поверхні, не допускаючи появи блиску. Надлишок розчину слід видаляти негайно, не допускаючи його висихання.

6.2.5 Реставрація мурувальних швів

6.2.5.1 Для заповнення швів слід використовувати розчини, які за складом близькі до первинних (розчини можуть бути з домішкою цем'янки, кам'яного дрібняка, цементу). За необхідності досягнення певного кольору в розчині додаються лугостійкі пігменти.

6.2.5.2 Поверхня шва (опукла, ввігнута, трикутна тощо) може мати декоративне призначення, тому нова розшивка за формою та кольором повинна повторювати первісну.

6.2.5.3 Шпаклювання виконується тільки по міцній, розчищений від деструктованого розповерхні.

6.2.5.4 Шви формують за допомогою спеціальних інструментів. Спочатку заповнюють горизонтальні шви кладки, а потім вертикальні.

6.2.5.5 У процесі роботи і після її закінчення протягом двох діб варто забезпечувати підичне змочування мурування для кращого тужавіння і запобігання усадці розчину.

6.2.5.6 Обробку швів треба виконувати акуратно, не забруднюючи поверхні цегли. Безпідечно після заповнення шва цегляна поверхня протирається вологим ганчіркою для видалення залишків розчину.

6.2.6 Шпаклювання каверн, сколів, доповнення незначних втрат

6.2.6.1 Шпаклювання каверн, сколів виконують на поверхні цегли, яка має втрати глиби не більше 2-3 см, при більш глибоких втратах цегла підлягає повній або частковій заміні.

6.2.6.2 Для шпаклювання слід підібрать розчин, максимально наближений до поверхні і за фактурою та кольором.

6.2.6.3 Перед шпаклюванням цегла ретельно очищається від продуктів руйнування, цегляного дрібняка і пороху (до "здорової" основи), а перед початком робіт цеглу слід змочити водою.

6.2.6.4 Шпаклювання треба виконувати пошарово. Товщина кожного шару – не більше 0,1. Наступний шар накладають після тужавіння попереднього. У процесі робіт і після їх закінчення (протягом двох діб) варто періодично змочувати шпаклювальний шар для кращого тужавіння і запобігання усадці розчину.

6.2.7 Біоцидна обробка

6.2.7.1 Проведення біоцидної обробки при реставраційних роботах здійснюється у передбачення цього у проекті.

6.2.7.2 Біоцидна обробка зовнішніх цегляних поверхонь проводиться в літній період за сутності атмосферних опадів.

6.2.7.3 Перед початком біоцидної обробки рекомендується ліквідувати всі джерела зволоження або підсмоктування води.

6.2.7.4 До біоцидної обробки приступають після обстеження спеціалістами ушкоджених діл: на пам'ятці, відбору зразків, лабораторних досліджень і видачі висновків та рекомендацій.

6.2.8 Тонування ділянок вставок з цегли

6.2.8.1 Тонування ділянок поверхні мурування, яка відрізняється від загального кольору і виконують, за необхідності, для цілісного естетичного сприйняття пам'ятки.

6.2.8.2 Основною вимогою при тонуванні є отримання рівномірного шару декоративного покриття без напливів і затікань. Нанесений шар не повинен блищати.

6.2.9 Захисна обробка цегляних поверхонь

6.2.9.1 Всі види розчищення цегли пошкоджують її верхній захисний шар, тому після розчищення, доповнень і тонування поверхні слід виконувати її обробку гідрофобними сумішами захисту від руйнування та подальшого забруднення.

6.2.9.2 Обробку цегляних поверхонь гідрофобним розчином рекомендується виконувати у погоду за температури не нижче +5 °C.

6.2.9.3 Гідрофобізуючу композицію наносять механічними засобами (фарбопультом) вручну (м'якими щітками) за кілька разів до надання поверхням гідрофобних властивостей (перевіряється експериментальним шляхом), але не допускаючи появи блишків.

6.2.9.4 Захисну обробку рекомендовано періодично поновлювати по мірі втрати гідрофобних властивостей (через 5-10 років).

6.3 Вимоги до вибору матеріалів

6.3.1 Матеріали для розчищення цегляних поверхонь

6.3.1.1 У будь-якому випадку підбір композицій для розчищення починається з найбільш безпечних засобів з переходом, за необхідності, до більш активних.

6.3.1.2 Рекомендовані речовини та матеріали для розчищення:

- вода та водні розчини ПАР;
- водні розчини лугів (від 5 % концентрації);
- розчини органічних та неорганічних кислот (починати слід з лимонної та щавелевої), аміачні сполуки, трилон Б, змивки на основі фториду амонію;
- готові засоби для промивання цегляної поверхні промислового виробництва допускається застосовувати після вивчення характеристик основних реагентів, що входять до складу засобу та за умови відсутності шкідливого впливу на фізико-хімічні властивості поверхні.

6.3.1.3 При використанні кислотних розчинів після розчищення необхідно багаторазово промивати поверхню водою та слабким содовим розчином (1-2) % до утворення нейтрального середовища на оброблюваній поверхні.

6.3.1.4 Для видалення висолів рекомендується застосовувати розведені розчини комплексонів і кислот (лимонної, щавелевої тощо) з наступним промиванням холодною водою з додаванням (1-2) % соди до утворення нейтрального середовища на оброблюваній поверхні. Можливо також застосування імпортних препаратів промислового виробництва, призначених для видалення висолів з цегляних поверхонь, що мають відповідні сертифікати.

6.3.1.5 Для видалення лакофарбових нашарувань дозволяється застосовувати спеціальні змивки, що розчиняють та розрихлюють численні фарбові нашарування. Після спучення старої фарби її видаляють шпателями, скребками та промивають сильним струменем з агрегатів високого тиску.

6.3.2 Матеріали для доповнення втрат у муруванні

6.3.2.1 Всі доповнення втрат у муруванні потрібно виконувати розчинами, близькими за складом до автентичних.

6.3.2.2 Для доповнення втрат у муруванні слід використовувати цеглу із зруйнованих частин пам'ятки або таку, що за своїми якісними властивостями та типорозмірами близька до первісної.

6.3.2.3 Якість та марка цегли і мурувального розчину повинні забезпечувати монолітність мурування, здатного витримувати передбачене проектом навантаження.

6.3.3 Матеріали для ін'єктування тріщин і пустот у муруванні

6.3.3.1 Склад ін'єкційного розчину варто підбирати із врахуванням фізико-механічних характеристик матеріалу мурування. Розчин для ін'єктування після твердиння повинен бути сумісним із матеріалом мурування.

6.3.3.2 Основні матеріали, які повинні застосовуватися для приготування розчину: вапно не нижче 2-го сорту, цемент, пісок.

6.3.3.3 Допускається використання пластифікаторів та інших добавок для надання розчину необхідних властивостей за умови сумісності пластифікованого розчину з основним масивом мурування.

6.3.3.4 Застосовувати щільні цементні розчини не дозволяється.

6.3.3.5 У випадку, якщо мурування дуже крихке і перебуває в аварійному стані, не рекомендується його надмірне насичення водою, що надходить з ін'єкційними розчинами; тому ін'єктування слід виконувати полімерними матеріалами з мінеральними наповнювачами.

6.3.4 Матеріали для структурного укріплення деструктованої цегляної поверхні

6.3.4.1 Для структурного укріплення деструктованої (крихкої) цегляної поверхні слід застосовувати розчини, які:

- покращують фізико-механічні властивості матеріалу;
- мають високе проникнення в глибину матеріалу;
- не змінюють кольору і фактури поверхні, яка укріплюється;
- мають високу паропроникність;
- полімеризуються на повітрі.

6.3.4.2 Після твердиння композиції фізико-механічні властивості цегли в ущільненому зонному шарі повинні бути наближені до первісних.

6.3.4.3 Для структурного укріплення варто застосовувати матеріали та їх композиції на основі акрилатних, цианакрилатних смол, кремнійорганічних сполук, ефірів ортокремнієвої кислоти тощо.

6.3.4.4 Для приготування полімерних композицій застосовуються органічні розчинники суміші або вода в залежності від виду полімеру.

6.3.4.5 Клейову композицію, яка набухає у воді, застосовувати в місцях з підвищеною вологістю не дозволяється.

6.3.5 Матеріали для реставрації мурувальних швів

6.3.5.1 Реставрацію мурувальних швів виконують розчинами, які за складом максимально близькі до первісних. Рекомендується використовувати вапняно-піщані розчини з домішкою цементу. Для пластифікації розчинів і кращого зчеплення з поверхнею використовують добре полімерних дисперсій.

6.3.5.2 Для реставрації декоративної розшивки швів, за необхідності, в розчини добавляють лугостійкі пігменти.

6.3.5.3 Допускається використання готових тонованих розчинів промислового виробництва призначенні для розшивки мурувальних швів та за своїми фізико-хімічними властивостями кольором відповідають первісній розшивці.

6.3.6 Матеріали для шпаклювання каверн, сколів, доповнення незначних втрат

6.3.6.1 До штучних мас, які використовуються для відновлення цегляної поверхні, висуваються наступні технологічні вимоги:

- основні характеристики маси, що затверділа, повинні бути максимально наближені відповідних характеристик цегли, що імітується (стійкість та довговічність, механічна міцність, водопоглинання тощо);
- доповнення повинні бути хімічно нейтральними, мати високу світло- і кольоростійкість та бути зворотнimi.

6.3.6.2 Перед розробленням рецептури маси для доповнень слід детально вивчити речовинний склад цегли (всі складові, вид в'яжучого, фракційний склад зерен тощо).

6.3.6.3 Для доповнень може бути використано масу, приготовану самостійно за рецептурою, наданою в технології, або масу для доповнень цегли промислового виробництва.

6.3.7 Матеріали для боротьби з біоруйнівниками

6.3.7.1 Для боротьби з біоруйнівниками та довготривалого біозахисту поверхні мурування рекомендується використовувати біоцидні композиції широкого спектру дії, які мають, крім фунгіцидних, ще й альгоцидні або інсектицидні властивості.

6.3.7.2 З метою запобігання надлишковому насиченню мурування водою обробку повинно рекомендовано провадити водно-спиртовим розчином біоциду шляхом нанесення на поверхню або розпиленням.

6.3.7.3 За наявності біологічних руйнівників у вигляді чагарникової та трав'янистої рослинності, корені якої проникають у глибину мурування, слід застосовувати гербіциди (хімічно активні речовини, які знищують трав'яну і чагарникову рослинність). Для цього використовують препарати вітчизняного або імпортного виробництва, перевірені й відповідним чином нормовані.

6.3.8 Матеріали для тонування поверхні

6.3.8.1 Тонування ділянок поверхні мурування, яка відрізняється від загального кольору стіни, варто виконувати розчинами, в'яжучими в яких можуть бути клеї, полімерні композиції, рідке калійне скло, а наповнювачами – вапно, цемент і атмосфера- та лугостійкі пігменти.

6.3.8.2 Допускається використання лесирувальних сумішей промислового виробництва, призначених для вирівнювання оптичних характеристик цегляних поверхонь.

6.3.9 Матеріали для захисної обробки поверхні

Для захисту цегляних поверхонь від вивітрювання та зволоження слід застосовувати композиції на основі кремнійорганічних сполук, ефірів кремнієвої кислоти тощо.

7 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ СТАРОДАВНИХ МУРУВАНЬ

7.1 Загальні положення

7.1.1 Консервація визначається комплексом робіт, які виконують для запобігання руйнуванню пам'ятки та створенню умов для її довготривалого збереження "in situ".

7.1.2 Стародавні мурування повинні бути збережені в тому вигляді, який вони мають на момент консервації.

7.1.3 Обов'язкова умова консервації – зворотність інженерних і технологічних заходів, які передбачають можливість повторної консервації і видалення доповнень без завдання шкоди пам'ятці.

7.1.4 Для розроблення та підбору рецептури укріплюючих розчинів та доповнюючих реставраційних сумішей повинні проводитися лабораторні дослідження зразків з натурним випробуванням матеріалів на об'єкті консервації.

7.1.5 При консервації слід зберегти не тільки зовнішній вигляд пам'ятки, але й матеріали, з яких вона виготовлена.

7.2 Види робіт та вимоги до їх виконання

Технологія робіт із консервації стародавнього мурування передбачає виконання таких операцій:

- розчищення від осипу та деструктованої маси, біообростань;
- ін'єктування тріщин у конструкціях мурування;
- структурне укріплення сипких або деструктованих ділянок;
- з'єднання розшарованих елементів;
- доповнення незначних втрат, розшивка та шпаклювання тріщин, бортування;
- заходи з боротьби з біоруйнівниками;
- захисна обробка поверхні.

Технологічна схема консервації стародавніх мурувань археологічних розкопів полягає у послідовності виконання окремих технологічних операцій, що повинно забезпечити якісне виконання кожного етапу. Роботи з укріплення аварійних ділянок, доповнення втрат та консервація поверхні мурування можуть проводитися одночасно на різних ділянках пам'ятки.

7.2.1 Розчищення від осипу та деструктованої маси, біообростань

7.2.1.1 Сухе розчищення горизонтальних та вертикальних поверхонь мурування від забруднень, осипу, деструктованої маси та біообростань слід проводити вручну м'якими щітками, пензлями, тампонами дуже обережно, щоб не пошкодити мурування. При цьому видаляють забруднення та біообростання з максимальним збереженням автентичного мурування.

7.2.1.2 Не допускається жорстке механічне розчищення (гідроструминне та піскоструминне).

7.2.1.3 Уламки каменю, цегли, плінфи, розчину, які видаляють у результаті розчищення, слід збирати і зберігати для доповнень мурування або для приготування реставраційного розчину.

7.2.2 Ін'єктування тріщин у конструкціях мурування

7.2.2.1 Рекомендації щодо ін'єкційного укріplення розробляються проектувальником після детального обстеження стану мурування і визначення причин виникнення тріщин.

7.2.2.2 Ін'єктування тріщин слід проводити після закінчення робіт із компенсації втрат, шпаклювання тріщин, закріплення аварійних ділянок. В іншому випадку це може привести до витікання ін'єкційного розчину на поверхню крізь відкриті тріщини та вивали.

7.2.2.3 Не слід допускати насичення мурування надлишком води у процесі ін'єктування.

7.2.3 Структурне укріплення сипких ділянок

7.2.3.1 Ефективність просочення частково зруйнованих матеріалів залежить від їх фізико-хімічних характеристик та капілярно-пористої системи, властивостей поверхні та взаємодії полімеру з поверхнею матеріалу, що реставрується.

7.2.3.2 Просочений шар повинен бути паропроникним, в іншому випадку вода, яка збирається в зоні, що прилягає до просоченого полімером шару, при замерзанні буде його руйнувати.

7.2.3.3 Структурне укріплення слід проводити в кілька етапів:

– спочатку укріплюючий розчин нагнітається в товщу будівельного матеріалу за допомогою шприца або спеціальних пристроїв;

– потім просочення виконується пульверизатором або м'якими щітками методом торцовування до повного насичення, не допускаючи появи блиску. Надлишок розчину слід негайно видаляти, не допускаючи його висихання.

7.2.3.4 Технологічні перерви між процесами, концентрації укріплюючих розчинів, необхідні розчинники або їх композиції слід відпрацьовувати і встановлювати під час експериментальних розробок у лабораторії та при закладенні дослідних ділянок на об'єкті консервації.

7.2.4 З'єднання розшарованих елементів

7.2.4.1 Пустоти перед заповненням належить продути та максимально розчистити від забруднень.

7.2.4.2 Заповнення пустот варто проводити обережним ін'єктуванням за допомогою спеціальних ристосувань (шприци, пістолети для ін'єктування тощо).

7.2.5 Доповнення незначних втрат, розшивка та шпаклювання тріщин, бортування

7.2.5.1 При незначних втрахах для створення цілісності сприйняття історичного вигляду об'єкта реставрації допускаються доповнення, які повинні імітувати первісний вигляд матеріалу (елемента) пам'ятки, але в той же час розпізнаватись.

7.2.5.2 При великих втрахах заповнення слід виконувати пошарово, товщина кожного шару повинна задаватись технологічною лабораторією. Кожний наступний шар слід наносити тільки після тужавіння попереднього для запобігання усадці розчину.

7.2.6 Зходи з боротьби з біоруйнівниками

7.2.6.1 Обробка від біоруйнівників повинна проводитися, як для їх знищення, так і з профілактичною (превентивною) метою.

7.2.6.2 Зходи з боротьби з біоруйнівниками передбачають такі види робіт:

– антисептування – обробка проти лишайників, цвільових грибів та шкідливих бактерій;

– гербіцидна обробка – знищення чагарникової та трав'янистої рослинності та їх кореневої системи.

7.2.6.3 Антисептування слід виконувати шляхом нанесення на поверхню щіткою або розпиленням.

7.2.6.4 З метою запобігання надлишковому насиченню мурування водою антисептування поверхні рекомендується проводити водно-спиртовими розчинами.

7.2.7 Захисна обробка поверхні

7.2.7.1 Для захисту мурування від вивітрювання і зволоження слід виконувати гідрофобну обробку поверхні.

7.2.7.2 Захисна обробка поверхні мурування повинна проводитись тільки після закінчення всього комплексу консерваційних робіт.

7.2.7.3 Обробка виконується шляхом нанесення на поверхню спеціальної композиції за кілька разів до надання поверхні гідрофобних властивостей (перевіряється експериментальним шляхом), але не допускаючи появи блиску.

7.2.7.4 Обробку цегляного чи кам'яного мурування гідрофобним розчином слід виконувати за сухої погоди за температури не нижче +5 °C.

7.2.7.5 Захисну обробку варто періодично поновлювати по мірі втрати гідрофобних властивостей поверхні (як правило, 5-10 років).

7.3 Вимоги до вибору матеріалів

7.3.1 Загальні вимоги

Консервація стародавніх мурувань повинна виконуватись із застосуванням матеріалів, які мають відповідати таким вимогам:

- не завдавати шкідливого впливу на стан первісного мурування, тобто мати з ним фізико-хімічну сумісність;
- забезпечувати паро- і повітропроникність верхніх шарів мурування;
- забезпечувати структурне закріплення зруйнованого субстрату мурування, мати відповідні фізико-механічні властивості, які забезпечують надання частково зруйнованим матеріалам необхідних властивостей;
- забезпечувати незмінність колірно-тональної характеристики об'єкта, що реставрується;
- забезпечувати довговічність, адгезійні властивості з матеріалом пам'ятки при тривалій експлуатації об'єкта в умовах перепаду температури і вологості;
- забезпечувати реверсивність матеріалу (можливість видалення консерваційного матеріалу без завдання шкоди пам'ятці).

7.3.2 Матеріали для ін'єктування тріщин в муруванні

7.3.2.1 Склад ін'єкційного розчину варто вибирати із врахуванням фізико-механічних характеристик матеріалів мурування. Розчин для ін'єктування після твердіння повинен бути сумісним із матеріалом мурування.

7.3.2.2 Основні матеріали, які повинні застосовуватися для приготування розчину: вапно не нижче 2-го сорту, пісок, цем'янка.

7.3.2.3 За необхідності, допустимо використання пластифікаторів для надання розчину необхідних властивостей.

7.3.2.4 Застосовувати щільні цементні розчини не дозволяється, необхідна їх модифікація добавками.

7.3.3 Матеріали для структурного укріплення сипких ділянок

7.3.3.1 Для структурного укріплення мурування варто застосовувати матеріали та їх композиції на основі акрилатних, цианакрилатних смол, кремнійорганічних сполук, ефірів ортокремнієвої кислоти тощо.

7.3.3.2 Клейову композицію, яка набухає у воді, застосовувати в місцях з підвищеною вологістю не дозволяється.

7.3.3.3 Рекомендується застосовувати розчини низьков'язких полімерів в органічних розчинах, їх сумішах та воді для забезпечення глибинного просочення вологих пористих матеріалів і сприяння повільному твердненню суміші, за якого утворюється рівномірна полімерна матриця з доброю адгезією до поверхні каменю.

7.3.3.4 Неорганічні консерванти (типу вапняного молока) довговічні, але крихкі, тому їх рекомендується застосовувати в композиціях з пластифікаторами, поверхнево-активними речовинами тощо.

7.3.3.5 Використання полімерної композиції допускається тільки після розроблення технології склеювання та виконання натурних експериментальних ділянок з відпрацюванням необхідної концентрації та способів закріплення.

7.3.4 Матеріали для розшарованих елементів

7.3.4.1 Для склеювання можна застосовувати композиції на основі органічних і неорганічних в'яжучих та їх сумішей.

7.3.4.2 Основні вимоги до клейових композицій: відповідні фізико-хімічні характеристики, зворотність, сумісність із основним матеріалом, стійкість до зовнішніх факторів (перепади вологості та температури, УФ-опромінення, морозостійкість).

7.3.5 Матеріали для доповнень

7.3.5.1 Всі доповнення втрат у муруванні будівельного розчину, каменю, цегли, плінфи, шпаклювання тріщин потрібно виконувати розчинами, близькими за складом до автентичних.

7.3.5.2 Для доповнення втрат у муруванні бажано використовувати камінь, цеглу (плінфу) і зруйнованих частин пам'ятки.

7.3.5.3 Компоненти розчину для доповнень та його фракційний склад повинні бути аналогічними первісному.

7.3.6 Матеріали для боротьби з біоруйнівниками

7.3.6.1 Біоциди та гербіциди – хімічно активні речовини, які знищують трав'яну і чагарникову рослинність. Використовуються матеріали як вітчизняного, так і закордонного виробництва, але і обов'язковому порядку перевірені їх відповідним чином нормовані.

7.3.6.2 Застосовуються біоцидні композиції широкого спектру дії, які мають, крім фунгіцидних, ще й альгоцидні властивості.

8 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ДЕРЕВИННИ

8.1 Загальні положення

8.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси для реставрації та консервації виробів та конструкцій з деревини, якими є:

- конструктивні елементи будівель та споруд (дерев'яні конструкції даху, перекриттів, стін, підлоги);
- дерев'яні покриття даху (гонт, тес, дранка);
- декоративні елементи опорядження фасадів та інтер'єрів;
- столярні елементи (дверні полотна, заповнення віконних отворів).

8.1.2 При реставрації дерев'яних конструкцій історичних будівель, дерев'яного декору та інших старожитностей, виготовлених із деревини, рекомендується дотримуватись максимального збереження первісних елементів. Лише в разі значного пошкодження деревини і неможливості реставрації зруйнованих елементів допустима їх заміна на нові, які за розмірами, формою та іншими властивостями мають максимально відповідати автентичним.

8.1.3 Метою виконання реставрації та консервації історичної деревини є:

- відновлення структурної міцності деревини для можливості подальшого використання дерев'яного елемента за його функціональним призначенням;

8.2.2.2 Перед початком робіт потрібно встановити розвантажувальні опори (на заміну пошкоджених), щоб запобігти обвалу конструкцій та окремих елементів. Після цього можна проводити роботи з протезування, армування та кріплення.

8.2.2.3 При протезуванні деструктовані шари деревини підлягають видаленню (механічно).

8.2.2.4 При внутрішньому армуванні слід видалити зруйновану (трухляву) частину конструкції а в здоровій частині просвердлити отвори, якщо є необхідність встановлення арматури. Схема розташування отворів і арматури повинна відповідати статичному розрахунку та вимогам, які ставляться до конструкції (відповідно до проекту);

8.2.2.5 Отвори в деревині для арматури слід заливати синтетичною смолою або клеєм.

8.2.3 Розчищення поверхні дерев'яних елементів.

8.2.3.1 Розчищення виконується на всіх старих дерев'яних поверхнях, які певний час експлуатувалися.

8.2.3.2 Забруднення та покриття на поверхні деревини можуть бути різного походження - пилоподібні, водорозчинні, розчинні в органічних розчинниках та нерозчинні.

8.2.3.3 Для видалення з поверхні деревини забруднень застосовується комплекс методів, які можуть комбінуватися між собою і доповнювати один одного: ручне розчищення (насухо або з використанням води) різними інструментами. Для проведення вологого розчищення допустимо застосування рідких поверхнево-активних речовин (ПАР) з подальшим змиванням їх з поверхні. При застосуванні для розчищення води або водних розчинів слід уникати перезволоження матеріалу. Також використовуються спеціальні змивки на основі органічних розчинників та механічне розчищення з видаленням поверхневих забруднень та деструктованих шарів деревини.

8.2.4 Структурне укріплення деревини полімерними композиціями.

8.2.4.1 Структурне укріплення деревини проводиться для повернення елементу структурної цілісності. Цей метод здебільшого застосовується для дерев'яного декору, предметів декоративно-ужиткового мистецтва, археологічної деревини, тобто тих об'єктів, які не несуть значного механічного навантаження. В виключних випадках структурному укріпленню підлягають окремі конструктивні елементи в разі їх історичної унікальності або технічної складності вилучення із конструкції. Зокрема, даний метод є незамінним для укріplення дощатої підшивки стелі, до якої кріпиться ліпний декор, або штукатурка з розписом.

8.2.4.2 Розчин полімеру може наноситися на поверхню обприскуванням (із пульверизатора, фарборозпилювача) або щіткою. Розчин наноситься на поверхню в декілька прийомів з технологічним інтервалом для поглинання попередньої порції засобу для укріплення. Просочення триває до повного насичення деревини. Кількість нанесень і час поглинання залежить від щільності деревини і ступеня її деструкції. Надлишок розчину слід негайно видаляти з поверхні, не допускаючи утворення патьоків та близької полімерної плівки.

8.2.4.3 Можна ін'єктувати полімерний розчин у товщу деревини за допомогою шприца чи спеціальних пристроїв. Метод є особливо ефективним в разі наявності тріщин або лабіринту личинкових ходів в товщі деревини.

Ін'єкційний розчин можливо вводити в спеціально висвердлені отвори, які після завершення процесу і полімеризації композиту шпаклюються. Для ін'єктування ослаблені ділянки очищаються від забруднень і просвердлюються в них отвори діаметром, що відповідають діаметру голки-ін'єктора. Отвори слід розташовувати в шаховому порядку на відстані 20...40 см один від одного. Глибина введення голки-ін'єктора залежить від товщини шару зруйнованої деревини.

8.2.5 Доповнення невеликих за об'ємом втрачених фрагментів

8.2.5.1 Доповнення втрат незначних за об'ємом фрагментів дерев'яних елементів здебільшого стосується декоративних, а не конструктивних елементів (паркетне покриття підлог, фасадний або інтер'єрний декор). Більш значні втрати більшого розміру доповнюються вставками з деревини аналогічної породи і закріплюються на спеціальних полімерних kleях.

8.2.2.2 Перед початком робіт потрібно встановити розвантажувальні опори (на заміну жених), щоб запобігти обвалу конструкцій та окремих елементів. Після цього можна працювати з протезування, армування та кріплення.

8.2.2.3 При протезуванні деструктовані шари деревини підлягають видаленню (механічному видаленню).

8.2.2.4 При внутрішньому армуванні слід видалити зруйновану (трухляву) частину конструкції в здоровій частині просвердлити отвори, якщо є необхідність встановлення арматури та розташування отворів і арматури повинна відповідати статичному розрахунку та вимірюванням відповідно до конструкції (відповідно до проекту);

8.2.2.5 Отвори в деревині для арматури слід заливати синтетичною смолою або клеєм.

8.2.3 Розчищення поверхні дерев'яних елементів.

8.2.3.1 Розчищення виконується на всіх старих дерев'яних поверхнях, які певний час плаутувалися.

8.2.3.2 Забруднення та покриття на поверхні деревини можуть бути різного походження: пилоподібні, водорозчинні, розчинні в органічних розчинниках та нерозчинні.

8.2.3.3 Для видалення з поверхні деревини забруднень застосовується комплекс методів, які можуть комбінуватися між собою і доповнювати один одного: ручне розчищення (насухим використанням води) різними інструментами. Для проведення вологого розчищення до застосування рідких поверхнево-активних речовин (ПАР) з подальшим змиванням їх з поверхні. При застосуванні для розчищення води або водних розчинів слід уникати перезволоження деревини. Також використовуються спеціальні змивки на основі органічних розчинників та методи розчищення з видаленням поверхневих забруднень та деструктованих шарів деревини.

8.2.4 Структурне укріплення деревини полімерними композиціями.

8.2.4.1 Структурне укріплення деревини проводиться для повернення елементу структурної цілісності. Цей метод здебільшого застосовується для дерев'яного декору, предметів декоративно-ужиткового мистецтва, археологічної деревини, тобто тих об'єктів, які не несуть залежності від механічного навантаження. В виключних випадках структурному укріпленню підлягають конструктивні елементи в разі їх історичної унікальності або технічної складності вилучення з конструкції. Зокрема, даний метод є незамінним для укріплення дощатої підшивки стелі, які кріпяться ліпнистим декором, або штукатуркою з розписом.

8.2.4.2 Розчин полімеру може наноситися на поверхню обприскуванням (із пульверізатора фарборозпилювача) або щіткою. Розчин наноситься на поверхню в декілька прийомів з технологічним інтервалом для поглинання попередньої порції засобу для укріплення. Просочення до повного насичення деревини. Кількість нанесень і час поглинання залежить від щільності деревини і ступеня її деструкції. Надлишок розчину слід негайно видаляти з поверхні, не дозволяючи утворення патьоків та близкучої полімерної плівки.

8.2.4.3 Можна ін'єктувати полімерний розчин у товщу деревини за допомогою шприців спеціальних пристроїв. Метод є особливо ефективним в разі наявності тріщин або личинкових ходів в товщі деревини.

Ін'єкційний розчин можливо вводити в спеціально висвердлені отвори, які після завершення процесу і полімеризації композиту шпаклюються. Для ін'єктування ослаблені ділянки очищаються від забруднень і просвердлюються в них отвори діаметром, що відповідають діаметру ін'єктора. Отвори слід розташовувати в шаховому порядку на відстані 20...40 см один від одного. Глибина введення голки-ін'єктора залежить від товщини шару зруйнованої деревини.

8.2.5 Доповнення невеликих за об'ємом втрачених фрагментів

8.2.5.1 Доповнення втрат незначних за об'ємом фрагментів дерев'яних елементів здебільшого виконується декоративних, а не конструктивних елементів (паркетне покриття підлог, фасади інтер'єрний декор). Більш значні втрати більшого розміру доповнюються вставками з деревини аналогічної породи і закріплюються на спеціальних полімерних kleях.

8.2.5.2 Доповнення виконується методами формування або пошарового нарощування:

– формування здійснюється заливанням компаунда (суміш полімеру і наповнювача) в попередньо підготовлену ущільнену опалубку, шпаклюванням більш густим компаундом або спеціальними замазками. Слід заливати компаунд, уникаючи утворення бульбашок повітря, і, як наслідок, порожнин;

– метод нарощування полягає в поетапному нанесенні шарів полімерної суміші різної густини з дотриманням технологічних інтервалів і шліфуванням проміжних шарів.

8.2.6 Шпаклювання тріщин

8.2.6.1 Тонкі тріщини розкриттям (2-3) мм заповнюються спеціальними герметиками (силіконовими або поліуретановими).

8.2.6.2 Тріщини розкриттям до 30 мм попередньо армуються спеціальним шнуром або паклею і заповнюються шпаклюальною масою.

8.2.6.3 Більш значні тріщини закриваються вставками із деревини, закріпленими на спеціальних клеях.

8.2.7 Інсектицидна обробка

8.2.7.1 За наявності розповсюдженого ураження – великої кількості льотних отворів, але достатньої міцності дерев'яного елемента – поверхню дерева слід промазувати або обприскувати розчином інсектициду. За один прийом неможливо досягнути знищення комах та їх личинок. Зважаючи на біологічні особливості цієї групи біошкідників, обробку слід виконувати два рази на рік (приблизно у травні і серпні – періоди найбільш енергійного льоту комах). Після обробки деревину слід укріпити, отвори зашпаклювати антисептичною шпаклівкою.

8.2.7.2 При невеликій кількості льотків та при консервації декоративних елементів інсектицид слід ін'єктувати у всі отвори за допомогою шприца. Для більш глибокого проникнення препарату в товщу деревини ефективно застосовувати розчини інсектицидів в органічних розчинниках. Після проведення ін'єктування оброблені елементи слід обгорнути поліетиленовою плівкою, що створює оптимальні умови для дії інсектициду і підвищує ефективність обробки. Після видалення плівки льотні отвори слід зашпаклювати.

8.2.7.3 При значному ураженні дерев'яного елемента, наявності активного процесу із значною втратою механічних властивостей такий елемент доцільно видалити із конструкції і спалити.

8.2.7.4 Для профілактики розповсюдження ураження на непошкоджені конструкції інсектицидний обробці підлягають також інші нефарбовані поверхні дерев'яних конструкцій та предметів у заражених комахами приміщеннях.

8.2.7.5 Поверхнева інсектицидна обробка та ін'єктування не дають стовідсоткової гарантії знищення комах, як дорослих (імаго), так і личинок. Найкращі результати отримують при застосуванні методу фумігації (обкурювання герметично закритих приміщень або камеральна обробка невеликих за розміром предметів газоподібними інсектицидами). Фумігація є ефективним, але досить складним у практичному виконанні методом. Її виконання потребує спеціального обладнання і спеціально підготовлених фахівців.

8.2.8 Антисептична обробка деревини

Гриби, що уражають деревину в будівлях та спорудах, за своєю руйнівною дією поділяються на такі групи:

– гриби, які безпосередньо викликають руйнування (гниття) деревини і зменшують її міцність аж до повної деструкції (типу бурої гнилі);

– гриби, які безпосередньо не зменшують міцності деревини, але можуть викликати зміну кольору, поверхневу деструкцію, підвищувати вологість.

8.2.8.1 Для захисту деревини від пошкодження грибами хімічні заходи боротьби повинні поєднуватись із захистом конструкцій та виробів від вологи.

8.2.8.2 Антисептична обробка повинна застосовуватись не тільки для знищенння чинників біоураження, але і як профілактичний захід.

8.2.8.3 Для боротьби з грибами потрібно:

- виконати детальне обстеження конструкцій і виявити характер та розміри ураження, встановити вид шкідника і джерела замокання;
- за наявності цвільових грибів поверхню дерева слід обробляти антисептиком. Після обробки поверхня деревини зачищається, укріплюється та знову антисептується.

8.2.8.4 Деревина, уражена домовим грибом, підлягає дезінфекції, акуратному видаленню та спаленню. Прилеглі місця до видаленої деревини слід дезінфікувати, доповнити або протезувати знову обробити антисептиком. При цьому дезінфекційні обробці підлягають не тільки дерев'яні елементи, але й цегляна кладка, яка знаходилася в контакті із ураженою домовими грибами деревиною. Ефективним методом є вогнева обробка цегляної кладки паяльною лампою.

8.2.9 Вогнезахисна обробка деревини

8.2.9.1 Всі елементи дерев'яних конструкцій будівель та споруд підлягають обов'язковій обробці антипріреновими засобами.

8.2.9.2 Проектна документація на проведення протипожежної обробки повинна враховувати вимоги чинних нормативних документів.

8.2.9.3 Періодичність вогнезахисної обробки встановлюється залежно від гарантійного терміну дії вогнезахисного засобу, за його наявності.

8.2.10 Захисна обробка деревини від дії чинників зовнішнього середовища та декоративне опорядження поверхонь

8.2.10.1 Для захисту поверхні деревини від руйнівного впливу чинників зовнішнього середовища (вологи, ультрафіолетового випромінювання, забруднення, біообростання) застосовуються лакофарбові покриття та гідрофобізуючі розчини.

8.2.10.2 Декоративна обробка конструкцій та виробів полягає в наданні поверхням відповідного кольору та фактури шляхом нанесення пофарбувань, лакового покриття, застосування спеціальних потравок. В залежності від завдання, після виконання декоративної обробки зберігається природна фактура деревини або поверхня набуває нового вигляду.

8.2.10.3 При фарбуванні виробів із деревини слід використовувати сумісні фарбові покриття та наносити їх після належної підготовки поверхні.

8.2.10.4 Для дерев'яних деталей, що традиційно не фарбуються (консольні балки, кінці брусків і перекладини), слід використовувати хімічні консерванти, зокрема, захищати поверхні шляхом нанесення гідрофобного покриття.

8.2.10.5 При нанесенні покриття застосовуються методи обприскування, нанесення щіткою, валиком.

8.2.10.6 Кількість циклів нанесення покриття визначається технологією, розробленою на основі лабораторних та натурних досліджень, а також технологічною картою.

8.2.10.7 При проведенні робіт із просочення деревини для її захисту потрібно дотримуватись вимог, викладених в ГОСТ 20022.6, ГОСТ 20022.0, ГОСТ 28815 та ГОСТ 20022.0.

8.2.10.8 Захисну обробку відкритих дерев'яних поверхонь слід періодично повторювати. Періодичність повторної обробки залежить від умов експлуатації конструкцій та технологічних властивостей матеріалів покриття.

8.2.11 Запобіжні заходи для захисту деревини після реставрації

8.2.11.1 Головною умовою забезпечення тривалого терміну експлуатації дерев'яних конструкцій у спорудах є захист деревини від зволоження.

8.2.11.2 Обпірання дерев'яних конструкцій на фундаменти, кам'яні стіни, металеві конструкції здійснюється через гідроізоляційні або спеціально оброблені дерев'яні прокладки.

8.2.11.3 Металеві накладки або покриття в умовах можливої появи конденсату відділяються від деревини гідроізоляційним шаром.

8.2.11.4 Слід виконати належне водовідведення, яке захистить дерев'яні конструкції від замочування.

8.2.11.5 Виступні елементи фасадного декору (зокрема підвіконні дошки, карнизні ділянки) слід захищати від замочування металевими козирками.

8.2.11.6 При вирішенні питання проведення консервації або реставрації виробів з деревини варто оцінювати загальний стан деревини і за можливості віддавати перевагу проведенню консервації, а не реставрації.

8.2.11.7 Заміна дерев'яних елементів пам'яток виконується лише в крайніх випадках, коли їх реставрація неможлива.

8.3 Вимоги до вибору матеріалів

8.3.1 Хімічні засоби для розчищення поверхні деревини

8.3.1.1 Хімічні засоби застосовуються у випадках неможливості видалення забруднень механічним способом за допомогою нейтральних водних розчинів. Вони мають бути безпечними для деревини і не спричиняти її руйнування.

8.3.1.2 Підбір методів розчищення здійснюється дослідним шляхом і перевіряється на об'єкті на невеликій експериментальній ділянці. В будь-якому випадку підбір матеріалів для розчищення починається з найбільш безпечних композицій з переходом, за необхідності, до більш активних.

8.3.1.3 Основою розчинів для видалення поверхневих забруднень, які важко усуваються, є композиції на основі органічних розчинників (легкі та важкі вуглеводні, олійні розчинники).

8.3.2 Матеріали для структурного укріплення деревини

8.3.2.1 Структурне укріплення деревини виконується розчинами полімерів (у т.ч. поліуретанових, епоксидних смол) в органічних розчинниках. Засіб повинен бути сумісним з деревиною, мати з нею добру адгезію і близькі механічні показники. Важливо, щоб після полімеризації полімер не мав усадки, та не збільшувався в об'ємі. Головною вимогою до компонентів маси для доповнення є максимальне наближення до властивостей основної деревини за кольором, фізико-хімічними та механічними показниками.

8.3.2.2 Вибір полімеру та розчинника, концентрація укріплюючого розчину, метод нанесення та режим просочування встановлюються експериментально під час лабораторних досліджень та на експериментальних ділянках, закладених на об'єкті.

8.3.3 Інсектициди для знищенння ураження деревини комахами

8.3.3.1 Для знищенння жуків у формі імаго та личинок застосовуються інсектициди у вигляді розчинів, суспензій, порошків, аерозолів та парів.

8.3.3.2 Найбільш ефективними є інсектициди на базі перметрину та його аналогів.

8.3.3.3 Інсектициди засоби мають бути ефективними відносно різних видів жуків-деревоточців та мінімально токсичними для людей.

8.3.4 Антисептики – дезінфектанти для деревини

8.3.4.1 Антисептики-дезінфектанти мають відповідати таким вимогам:

- мати широкий спектр дії, тобто високу активність до різних видів грибів;
- мати пролонговану дію;
- не чинити шкідливого впливу на властивості деревини: в разі обробки декоративних елементів антисептована деревина не повинна змінювати свого кольору та інших декоративних властивостей;
- бути безпечними для здоров'я людини.

8.3.4.2 На теперішній час найбільш розповсюдженими засобами для дезінфекції та профілактичного антисептування деревини є препарати на основі четвертинних солей амонію.

8.3.4.3 Вибір препарату залежить від особливостей конкретного об'єкта, а також від результатів попередніх мікробіологічних досліджень.

8.3.5 Засоби для вогнезахисту деревини

8.3.5.1 Засоби для антипіренної обробки деревини мають бути сертифіковані.

8.3.5.2 Обробка антипіренними засобами має надати деревині першої категорії вогнестійкості.

8.3.5.3 Не застосовуються засоби вогнезахисту (антипіренів), які спричиняють руйнування поверхні деревини, змінюють зовнішній вигляд пам'ятки та її дерев'яних елементів, заважають спостереженням за станом дерев'яних конструкцій або негативно впливають на матеріали, що перебувають в контакті з деревиною.

8.3.5.4 Сучасні вогнезахисні засоби здебільшого являють собою суміш солей, що застосовуються у вигляді водних розчинів, які наносять на поверхню дерев'яних конструкцій. Таке покриття пухириться при нагріванні і захищає деревину від швидкого загоряння. Існують також пасті, які після нанесення утворюють на поверхні щільну захисну кірку.

9 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО І ЛІПНОГО ДЕКОРУ

9.1 Загальні положення

9.1.1 Архітектурний та ліпний декор моделюється з розчинів (зокрема гіпсового, вапнянського, гіпсового, вапняно-цементного, цементного).

9.1.2 У процесі реставрації архітектурного та ліпного декору залежно від величини і характеру втрат можуть використовуватися два варіанти відновлення поверхні:

- реставрація первісного (збереженого) декору з доповненням втрат;
- відновлення втрачених або часткова заміна значно пошкоджених елементів новими, виготовленими за існуючими прототипами.

9.1.3 Збережений ліпний декор варто реставрувати до початку виконання штукатурних робіт.

9.1.4 Розчищений ліпний декор на період опоряджувальних робіт необхідно захищати від зволоження.

9.1.5 У процесі виготовлення та монтажу елементів декору рекомендується здійснювати систематичний контроль, який повинен включати:

- контроль якості матеріалів та відповідність їх технічним умовам і стандартам;
- перевірку правильності складування, транспортування і зберігання декору;
- контроль за встановленням і кріплінням декору.

9.2 Види робіт та вимоги до їх виконання

При реставрації декору рекомендується виконувати такі технологічні операції:

- підготовчі та супутні роботи;
- розчищення поверхні;
- укріplення поверхні;
- доповнення втрат методом "догіпсування";
- доповнення втрат методом "витягування";
- відновлення втрачених або заміна значно пошкоджених фрагментів методом "формування";
- закріплення декору методом "ін'єктування";
- біоцидна обробка;
- загальне шпаклювання поверхні;
- захисно-декоративна обробка поверхні.

9.2.3.3 За необхідності виконання доповнень на глибоких кавернах можливо застосування армування. Способ та матеріал вказуються в проекті.

9.2.3.4 Всі доповнені місця слід зачистити так, щоб вони не відрізнялися за фактурою та зовнішнім виглядом від первісних.

9.2.4 Доповнення втрат методом "витягування"

9.2.4.1 Тяги (прямолінійні та криволінійні) витягають по шаблонах, які попередньо виготовляють в залежності від необхідного профілю декоративного елемента. На великих за площею поверхнях рекомендується використання армувальної сітки.

9.2.5 Відновлення втрачених або заміна значно пошкоджених фрагментів методом "формування"

9.2.5.1 При відновленні декору нові деталі мають виготовлятись за робочими кресленнями або зразками і відповідати первісним за формою матеріалом. Для формування нових деталей виготовляють моделі, які використовують при відливанні форм.

9.2.5.2 Проектними рішеннями потрібно передбачати кріплення виробів на матеріалах аналогічних або близьких за своїм складом до первісних, перевірених часом.

9.2.5.3 Вибір способу кріплення повинен бути вказанний у проекті. Він залежить від величини архітектурної деталі, її маси, форми і від поверхні, на яку встановлюють декор.

9.2.5.4 Способи кріплення деталей, які застосовуються: "приморожування", приkleювання, та з використанням механічних кріплень.

9.2.5.5 До початку кріплення ліпні вироби (деталі) треба "провісити": розмітити осі і лінії установлення, визначаючи центри встановлення кожного виробу.

9.2.5.6 Оцинковані металеві кріплення (цвяхи, штири, костилі, петлі тощо) до установлення ліпних деталей слід покривати захисним антикорозійним покриттям і просушувати.

9.2.5.7 Кріплення ліпних деталей допускається виконувати методом "приморожування" на гіпсовому або цементному розчині. За низьких температур використовувати цей метод категорично забороняється.

9.2.6 Закріплення декору методом "ін'єктування"

9.2.6.1 У разі виявлення ділянок відшарування від основи декоративних елементів, які не підлягають демонтажу, їх закріплюють методом ін'єктування в пустоти спеціального розчину.

9.2.6.2 Роботи передбачають підготовку отворів та заповнення їх спеціальним розчином за допомогою пристройів (типу пістолетів для герметизації швів або ін'єкторів).

9.2.6.3 Роботи повинні проводитися дуже обережно для запобігання обрушеннюм декору.

9.2.6.4 Для точної фіксації фрагментів, що з'єднуються, користуються різними тимчасовими пристосуваннями (зокрема, гумовими стяжками, підпірками, клинами).

9.2.7 Біоцидна обробка

9.2.7.1 Необхідність проведення біоцидної обробки при реставраційних роботах визначається технологом-мікологом.

9.2.7.2 До початку біоцидної обробки рекомендується ліквідувати всі джерела зволоження.

9.2.7.3 Біоцидну обробку рекомендується виконувати за результатами обстеження ушкоджених ділянок на пам'ятці та лабораторних досліджень відібраних зразків.

9.2.8 Загальне шпаклювання поверхні

Загальне шпаклювання поверхні рекомендується виконувати за необхідності вирівнювання поверхні або надання їй необхідної фактури.

9.2.3.3 За необхідності виконання доповнень на глибоких кавернах можливо застосування армування. Способ та матеріал вказуються в проекті.

9.2.3.4 Всі доповнені місця слід зачистити так, щоб вони не відрізнялися за фактурою зовнішнім виглядом від первісних.

9.2.4 Доповнення втрат методом "витягування"

9.2.4.1 Тяги (прямолінійні та криволінійні) витягають по шаблонах, які попередньо виготовляють в залежності від необхідного профілю декоративного елемента. На великих за площею поверхнях рекомендується використання армувальної сітки.

9.2.5 Відновлення втрачених або заміна значно пошкоджених фрагментів методом "формування"

9.2.5.1 При відновленні декору нові деталі мають виготовлятись за робочими кресленнями або зразками і відповідати первісним за формою матеріалом. Для формування нових деталей виготовляють моделі, які використовують при відливанні форм.

9.2.5.2 Проектними рішеннями потрібно передбачати кріплення виробів на матеріал аналогічних або близьких за своїм складом до первісних, перевірених часом.

9.2.5.3 Вибір способу кріплення повинен бути вказаний у проекті. Він залежить від величини архітектурної деталі, її маси, форми і від поверхні, на яку встановлюють декор.

9.2.5.4 Способи кріплення деталей, які застосовуються: "приморожування", приkleювання, з використанням механічних кріплень.

9.2.5.5 До початку кріплення ліпні вироби (деталі) треба "провісити": розмітити осі і лінії установлення, визначаючи центри встановлення кожного виробу.

9.2.5.6 Оцинковані металеві кріплення (цвяхи, штири, костилі, петлі тощо) до установлених ліпних деталей слід покривати захисним антикорозійним покриттям і просушувати.

9.2.5.7 Кріплення ліпних деталей допускається виконувати методом "приморожування" гіпсовому або цементному розчині. За низьких температур використовувати цей метод категорично забороняється.

9.2.6 Закріплення декору методом "ін'єктування"

9.2.6.1 У разі виявлення ділянок відшарування від основи декоративних елементів, які підлягають демонтажу, їх закріплюють методом ін'єктування в пустоти спеціального розчину.

9.2.6.2 Роботи передбачають підготовку отворів та заповнення їх спеціальним розчином допомогою пристрій (типу пістолетів для герметизації швів або ін'єкторів).

9.2.6.3 Роботи повинні проводитися дуже обережно для запобігання обрушенню декору.

9.2.6.4 Для точної фіксації фрагментів, що з'єднуються, користуються різними тимчасовими пристосуваннями (зокрема, гумовими стяжками, підпірками, клинами).

9.2.7 Біоцидна обробка

9.2.7.1 Необхідність проведення біоцидної обробки при реставраційних роботах визначається технологом-мікологом.

9.2.7.2 До початку біоцидної обробки рекомендується ліквідувати всі джерела зволоження.

9.2.7.3 Біоцидну обробку рекомендується виконувати за результатами обстеження ушкожених ділянок на пам'ятці та лабораторних досліджень відібраних зразків.

9.2.8 Загальне шпаклювання поверхні

Загальне шпаклювання поверхні рекомендується виконувати за необхідності вирівнювати поверхні або надання їй необхідної фактури.

9.2.9 Захисно-декоративна обробка поверхні

9.2.9.1 Види захисно-декоративних обробок поверхні декору, які рекомендується виконувати в комплексі та кожна окремо: ґрунтування, укріplення, просочення, пофарбування, тонування, воскування, гідрофобізація. Необхідність тієї чи іншої обробки визначається в залежності від стану декору, вимог до його вигляду та умов експлуатації.

9.2.9.2 Перед будь-якою захисно-декоративною обробкою рекомендується обстежити поверхню, виправити дефекти та очистити від забруднень.

9.2.9.3 Ґрунтування виконується для закріplення та ущільнення поверхні, зменшення пористості та створення однорідної поверхні перед подальшими обробками. Виконується шляхом просочення щіткою або розприскувачем в один прийом, не допускаючи пропусків, до повного насилення поверхні.

9.2.9.4 Фарбування підготовленої поверхні декору виконують, дотримуючись технологічної документації та рекомендацій постачальника лакофарбового матеріалу.

9.2.9.5 Тонування декору виконується з метою імітації різних поверхонь – бронзи, чавуну, слонової кістки, дерева, мармуру та інших матеріалів. Роботи з імітації природних матеріалів повинні виконуватися за методиками, затвердженими проектом.

9.2.9.6 Воскування використовується для захисту гіпсового декору за необхідності збереження натурального кольору розчину. Воскові покриття є гідрофобними.

9.2.9.7 Гідрофобізацію рекомендується використовувати за умови, якщо інші обробки недостатньо захищають поверхню від проникнення вологи.

Кремнійорганічні гідрофобізатори мають чимало переваг перед восковими, в першу чергу, довговічність. Їх застосування рекомендується в таких випадках:

- за необхідності збереження матової поверхні ліпнини;
- за наявності прихованих пошкоджень, які виявляються при воскуванні;
- при відновленні воскових покріttів як модифікуючі домішки в кількості (1 ...2) % до маси воску.

9.2.10 Особливі умови виконання робіт

9.2.10.1 Ліпні роботи рекомендується виконувати за температури не нижче +5 °C.

9.2.10.2 Поверхня, до якої кріпиться фрагмент, повинна мати температуру не вище 30 °C.

9.2.10.3 У приміщенні не повинно бути протягів.

9.2.10.4 На фасадах ліпні вироби і тяги, що виступають, потрібно додатково захищати від руйнування і вивітрювання, накриваючи їх оцинкованим покрівельним залізом, мідлю.

9.3 Вимоги до вибору матеріалів

При проведенні реставрації архітектурного та ліпного декору рекомендується максимально застосовувати матеріали, аналогічні первісним, щоб забезпечити сумісність нового матеріалу зі старою основою.

9.3.1 Матеріали для розчищення поверхні

Допустимі матеріали для розчищення:

- вода для розм'якшення набілів;
- спеціальні змивки для зняття лакофарбових нашарувань.

9.3.2 Матеріали для укріplення поверхні

Для укріplення поверхні можуть бути використані:

- гаряча оліфа (50...60) °C з додаванням до 5 % (за масою) скипидару;
- спеціальні розчини для просочення готових гіпсовых виробів (баритова вода, розчини алюмокалієвих галунів, купоросу тощо.);
- розчини клеїв або лаків;
- розчини на основі акрилових смол.

9.3.3 Матеріали для доповнення втрат методом "догіпсування" та "витягування"

9.3.3.1 Повинні використовуватися розчини, склад та фізико-хімічні характеристики яких максимально наближені до первісних.

9.3.3.2 Розчин може бути приготовлений самостійно, враховуючи результати дослідень первісного розчину, що був використаний під час спорудження пам'ятки. Можливо додавання модифікуючих добавок для надання розчинам заданих характеристик.

9.3.3.3 Допускається використання розчинів промислового виробництва за умови їх відповідності первісним.

9.3.4 Матеріали для відновлення втрачених або заміни значно пошкоджених фрагментів методом "формування"

9.3.4.1 Матеріали для виготовлення ліпних виробів повинні відповідати технічним умовам національним стандартам.

9.3.4.2 Для виконання ліпних робіт рекомендується використовувати такі матеріали:

– гіпс, каолін, глину, вапно, цемент, пісок, мармуровий та гранітний дрібняк, формопласт, воду і інші, на які є ТУ і стандарти.

9.3.4.3 В ліпних роботах слід використовувати гіпс марок Г-5 – Г-25 тонкого помелу. Він повинен бути свіжо обпалений, білий за кольором, без домішок піску і не бути грудкуватим. Початок тужавіння повинен відбуватися не раніше ніж через 6 хв з моменту замішування з водою, а кінець – не пізніше ніж через 30 хв. Склад гіпсового розчину варто підбирати дослідним шляхом. При цьому водно-гіпсове відношення для тіста нормальної густини повинно бути 0,7; густого – 0,5; рідкого – 1. Це означає, що для отримання гіпсового розчину нормальної густини на 1 л води слід брати 1,5 кг для густого – 2 кг, а для рідкого 1 кг гіпсу.

9.3.4.4 Для фасадів ліпні вироби рекомендується виготовляти з водотривких матеріалів (цементні або гіпсові розчини підвищеної водостійкості) або влаштовувати надійний захист ліпнини від водопоглинання гідрофобними матеріалами.

9.3.4.5 Для підвищення водостійкості та міцності гіпсовых виробів рекомендовано:

– застосовувати гіпсове тісто густої консистенції (водогіпсове відношення 0,5);
– вводити в тісто відповідні добавки (сульфітно-спиртову бражку, водні емульсії синтетичних смол – фенолформальдегідних, кремнійорганічних, ПВА тощо);
– замішувати гіпс 1,5 % розчином сірчанокислого цинку або близьким до насичення розчином бури;
– додавати до гіпсу вапно (до 5 % від його маси);
– використовувати високоміцні гіпси (естрих-гіпс, ангідритовий цемент).

9.3.4.6 Для фасадних архітектурних деталей рекомендується використовувати цементні розчини, які в порівнянні з гіпсовими міцніші та довговічніші. Для виготовлення цементних розчинів у якості заповнювача слід використовувати дрібний річковий пісок та мармурову крихту. Для полегшення цементних архітектурних деталей доцільно використовувати легкий заповнювач. При використанні легкого заповнювача, який характеризується підвищеним водопоглинанням, необхідний гідрофобний захист поверхні готового виробу або додавання при замішуванні спеціальних гідрофобних добавок.

9.3.4.7 Для приклеювання легких ліпних деталей рекомендується застосовувати клеї, епоксидні композиції, для невеликих деталей – розчинені в органічних розчинниках термопласти або полівінілацетатну дисперсію, модифіковану спиртом.

9.3.4.8 Для заповнення великих тріщин, а також великих проміжків між з'єднаннями фрагментів доцільно проводити склеювання на рідкому гіпсовому розчині з додаванням (20...25) % полімерної дисперсії (акрилові полімери тощо).

- вручну (насухо та/або з використанням води) із застосуванням спеціальних інструментів (щіток, скальпелів, стеків тощо);
- механічним – застосуванням спеціальних механізмів (водо-, паро- і піскоструминний регульованим тиском матеріалу; дрілі з спеціальними насадками тощо);
- хімічним.

10.2.1.2 Вибір варіанту залежить від:

- виду кам'яного матеріалу;
- виду забруднень та інших нашарувань, що підлягають видаленню;
- міцності та ступеня збереженості каменю.

Вибраний метод не має приводити до руйнування поверхні каменю та зміни його зовнішнього вигляду. Підбір методу виконується дослідним шляхом і перевіряється на невеликій (експериментальній) ділянці.

10.2.1.3 При ручному очищенні з використанням води рекомендується підігрівання води до (50-60) °C, допустимо застосування рідких поверхнево-активних речовин з подальшим промиванням поверхні значною кількістю чистої води.

10.2.1.4 Застосування механізмів допустимо тільки тоді, коли поверхня каменю і матеріал у швах зберегли свою міцність та щільність. Силу тиску струменя рекомендується встановлювати дослідним шляхом. Піскоструминний метод може застосовуватися тільки для обмеженої кількості порід каменю (граніт, щільний піщаник).

10.2.1.5 При очищенні поверхонь із застосуванням води (як вручну, так і механічно) слід запобігати надмірному насиченню каменю водою. Це стосується видів каменю з високим ступенем водопоглинання (зокрема карбонатні породи, деякі види пісковика, алебастру).

10.2.1.6 Хімічне очищенння повинно почнатися з пробної ділянки одним з найбільш безпечних реактивів та найменшої його концентрації. Допустимо використання паст на основі хімічних сполук та компресів з чітким дотриманням часу їх експозицій. Основним показником якості розчищення є порівняння (до розчищення та після) таких характеристик поверхні, як фактура та оптичні характеристики.

10.2.2 Структурне укріплення деструктованої поверхні

10.2.2.1 Укріплення деструктованої поверхні рекомендується виконувати після розчищення.

10.2.2.2 Структурне укріплення може виконуватися такими методами:

- нагнітання в масу будівельного матеріалу за допомогою шприца або спеціального обладнання (за умови дуже рихлої поверхні, наявності тріщин, розшарувань);
- просочення шляхом нанесення на поверхню каменю зміцнювального складу пульверизатором;
- просочення з використанням м'яких щіток методом торцовання.

10.2.2.3 Укріплення проводиться до повного насичення, не допускаючи появи блиску. Надлишок розчину рекомендується негайно видаляти, не допускаючи його висихання.

10.2.2.4 Глибину проникнення розчину рекомендується визначити достатньою для отримання міцної структури каменю.

10.2.2.5 Технологічні перерви між процесами, концентрації укріплюючих розчинів, необхідні розчинники або їх композиції слід відпрацьовувати і встановлювати під час експериментальних розробок у лабораторії та при закладенні дослідних ділянок на об'єкти.

10.2.2.6 Перевірка якості укріплення виконується механічною дією на камінь, при цьому не допускається осипання зерен та поверхневих відшарувань.

10.2.3 Доповнення втрат

10.2.3.1 Доповнення незначних втрат, шпаклювання каверн, сколів виконується на поверхні каменю, яка має втрати глибиною до 5 см.

- вручну (насухо та/або з використанням води) із застосуванням спеціальних інструментів (щіток, скальпелів, стеків тощо);
- механічним – застосуванням спеціальних механізмів (водо-, паро- і піскоструминний регульованим тиском матеріалу; дрилі з спеціальними насадками тощо);
- хімічним.

10.2.1.2 Вибір варіанту залежить від:

- виду кам'яного матеріалу;
- виду забруднень та інших нашарувань, що підлягають видаленню;
- міцності та ступеня збереженості каменю.

Вибраний метод не має приводити до руйнування поверхні каменю та зміни його зовнішнього вигляду. Підбір методу виконується дослідним шляхом і перевіряється на невеликій (експериментальній) ділянці.

10.2.1.3 При ручному очищенні з використанням води рекомендується підігрівання води (50-60) °C, допустимо застосування рідких поверхнево-активних речовин з подальшим промиванням поверхні значною кількістю чистої води.

10.2.1.4 Застосування механізмів допустимо тільки тоді, коли поверхня каменю і матеріалів швах зберегли свою міцність та щільність. Силу тиску струменя рекомендується встановлювати дослідним шляхом. Піскоструминний метод може застосовуватися тільки для обмеженої кількості каменю (граніт, щільний піщаник).

10.2.1.5 При очищенні поверхонь із застосуванням води (як вручну, так і механічно) слід запобігати надмірному насиченню каменю водою. Це стосується видів каменю з високим ступенем водопоглинання (зокрема карбонатні породи, деякі види пісковика, алебастру).

10.2.1.6 Хімічне очищенння повинно почнатися з пробної ділянки одним з найбільш безпечних реактивів та найменшої його концентрації. Допустимо використання паст на основі хімічних сполук та компресів з чітким дотриманням часу їх експозиції. Основним показником якості розчищення є порівняння (до розчищення та після) таких характеристик поверхні, як фактура та оптична характеристики.

10.2.2 Структурне укріплення деструктованої поверхні

10.2.2.1 Укріплення деструктованої поверхні рекомендується виконувати після розчищення.

10.2.2.2 Структурне укріплення може виконуватися такими методами:

- нагнітання в масу будівельного матеріалу за допомогою шприца або спеціального обладнання (за умови дуже рихлої поверхні, наявності тріщин, розшарувань);
- просочення шляхом нанесення на поверхню каменю зміцнюювального складу пульверизатором;
- просочення з використанням м'яких щіток методом торцювання.

10.2.2.3 Укріплення проводиться до повного насичення, не допускаючи появи блиску. Надголовок розчину рекомендується негайно видаляти, не допускаючи його висихання.

10.2.2.4 Глибину проникнення розчину рекомендується визначити достатньою для отримання міцної структури каменю.

10.2.2.5 Технологічні перерви між процесами, концентрації укріплюючих розчинів, необхідні розчинники або їх композиції слід відпрацьовувати і встановлювати під час експериментальних розробок у лабораторії та при закладенні дослідних ділянок на об'єкти.

10.2.2.6 Перевірка якості укріплення виконується механічною дією на камінь, при цьому допускається осипання зерен та поверхневих відшарувань.

10.2.3 Доповнення втрат

10.2.3.1 Доповнення незначних втрат, шпаклювання каверн, сколів виконується на поверхні каменю, яка має втрати глибиною до 5 см.

10.2.6.2 Дані роботи рекомендується виконувати на ділянках, які відрізняються від загального кольору – наявність на поверхні плям та доповнень, що вирізняються за тоном.

10.2.6.3 Основною вимогою при тонуванні є отримання тонкого і рівномірного шару декоративного покриття без напливів і затікань. Нанесений шар не повинен блищати.

10.2.7 Захисна обробка поверхні

10.2.7.1 Всі види розчищення пошкоджують верхній захисний шар каменю, тому після розчищення, доповнень і тонування поверхні варто виконувати обробку гідрофобними сумішами для захисту від зволоження та можливого забруднення.

10.2.7.2 Обробку рекомендується виконувати шляхом нанесення на поверхню спеціальної композиції за кілька разів до надання поверхні гідрофобних властивостей (перевіряється експериментальним шляхом), але не допускаючи появи блиску.

10.2.7.3 Обробку поверхні каменю гідрофобним розчином рекомендується виконувати за сухої погоди з температурою не нижче +5 °C.

10.2.7.4 Захисну обробку варто періодично поновлювати по мірі втрати гідрофобних властивостей поверхні (як правило, через 5-10 років).

10.3 Вимоги до вибору матеріалів

10.3.1 Матеріали для розчищення

10.3.1.1 Матеріали, які рекомендується застосовувати для розчищення:

- вода та водні розчини ПАР;
- водні розчини лугів (від 5 % концентрації);
- розчини органічних та неорганічних кислот (починати слід з лимонної та щавелової), аміачні сполуки, трилон Б, змивки на основі фториду амонію;
- готові засоби для промивання поверхні каменю промислового виробництва можуть застосовуватися дуже обережно тільки після визначення породи каменю, визначення його фізико-хімічних характеристик, вивчення характеристик основних реагентів, що входять до складу засобу та за умови відсутності шкідливого впливу на фізико-хімічні властивості поверхні.

10.3.1.2 Підбір композицій для розчищення рекомендується починати з найменш активних засобів з переходом, за необхідності, до більш активних.

10.3.1.3 При використанні кислотних розчинів після розчищення рекомендується багаторазово промивати поверхню водою та слабким содовим розчином (1-2) % до утворення нейтрального середовища на оброблюваній поверхні.

10.3.1.4 Недопустимо застосовувати для розчищення засоби, які можуть зруйнувати камінь:

- сильні неорганічні кислоти;
- лужні речовини з pH більше 10;
- абразивне розчищення жорсткими металічними щітками, наждачним папером, корундами;
- для карбонатних порід каменю (мармуру, вапняку) та для полірованого каменю (граніти, габро) недопустима піскоструменева обробка.

10.3.2 Матеріали для структурного укріplення поверхні каменю

10.3.2.1 Для структурного укріplення деструктованої (крихкої) поверхні каменю слід застосовувати розчини на основі полімерних матеріалів, які повинні відповісти таким вимогам:

- покращувати фізико-механічні властивості матеріалу;
- мати високе проникнення в глибину матеріалу;
- не змінювати кольору і фактури поверхні, яка укріплюється;
- не повинні значно знижувати паропроникність каменю;
- бути атмосферо- та світlostiйкими.

10.3.2.2 Після твердення композиції фізико-механічні властивості каменю в ущільненому зовнішньому шарі повинні бути близькі до оригіналу.

10.2.6.2 Дані роботи рекомендується виконувати на ділянках, які відрізняються від загальнос кольору – наявність на поверхні плям та доповнень, що вирізняються за тоном.

10.2.6.3 Основною вимогою при тонуванні є отримання тонкого і рівномірного шару декоративного покриття без напливів і затікань. Нанесений шар не повинен блищати.

10.2.7 Захисна обробка поверхні

10.2.7.1 Всі види розчищення пошкоджують верхній захисний шар каменю, тому після розчищення, доповнень і тонування поверхні варто виконувати обробку гідрофобними сумішами для захисту від зволоження та можливого забруднення.

10.2.7.2 Обробку рекомендується виконувати шляхом нанесення на поверхню спеціальних композиції за кілька разів до надання поверхні гідрофобних властивостей (перевіряється експериментальним шляхом), але не допускаючи появи бліску.

10.2.7.3 Обробку поверхні каменю гідрофобним розчином рекомендується виконувати за суху погоди з температурою не нижче +5 °C.

10.2.7.4 Захисну обробку варто періодично поновлювати по мірі втрати гідрофобних властивостей поверхні (як правило, через 5-10 років).

10.3 Вимоги до вибору матеріалів

10.3.1 Матеріали для розчищення

10.3.1.1 Матеріали, які рекомендується застосовувати для розчищення:

- вода та водні розчини ПАР;
- водні розчини лугів (від 5 % концентрації);
- розчини органічних та неорганічних кислот (починати слід з лимонної та щавелевої), аміачні сполуки, трилон Б, змивки на основі фториду амонію;
- готові засоби для промивання поверхні каменю промислового виробництва можуть застосовуватися дуже обережно тільки після визначення породи каменю, визначення його фізико-хімічних характеристик, вивчення характеристик основних реагентів, що входять до складу засобу за умови відсутності шкідливого впливу на фізико-хімічні властивості поверхні.

10.3.1.2 Підбір композицій для розчищення рекомендується починати з найменш активних засобів з переходом, за необхідності, до більш активних.

10.3.1.3 При використанні кислотних розчинів після розчищення рекомендується багаторазово промивати поверхню водою та слабким содовим розчином (1-2) % до утворення нейтральної середовища на оброблюваній поверхні.

10.3.1.4 Недопустимо застосовувати для розчищення засоби, які можуть зруйнувати камінь:

- сильні неорганічні кислоти;
- лужні речовини з pH більше 10;
- абразивне розчищення жорсткими металічними щітками, наждачним папером, корундами;
- для карбонатних порід каменю (мармуру, вапняку) та для полірованого каменю (граніт, габро) недопустима піскоструменева обробка.

10.3.2 Матеріали для структурного укріplення поверхні каменю

10.3.2.1 Для структурного укріplення деструктованої (крихкої) поверхні каменю слід застосовувати розчини на основі полімерних матеріалів, які повинні відповісти таким вимогам:

- покращувати фізико-механічні властивості матеріалу;
- мати високе проникнення в глибину матеріалу;
- не змінювати кольору і фактури поверхні, яка укріплюється;
- не повинні значно знижувати паропроникність каменю;
- бути атмосфера- та світлостійкими.

10.3.2.2 Після тверднення композиції фізико-механічні властивості каменю в ущільненому зовнішньому шарі повинні бути близькі до оригіналу.

10.3.2.3 Ефективність просочення залежить від характеристик розчину, капілярно-пористої системи матеріалу, властивостей його поверхні та взаємодії полімеру з поверхнею матеріалу, що реставрується.

10.3.2.4 Для структурного укріплення рекомендується застосовувати матеріали та їх композиції на основі акрилатних, цианакрилатних смол, кремнійорганічних сполук (ефірів ортокремнієвої кислоти, зокрема, тетраектоксисилану з різними добавками).

10.3.2.5 Для приготування полімерних композицій застосовуються органічні розчинники, їх суміші або вода в залежності від виду полімеру.

10.3.2.6 Композицію, яка набухає у воді, застосовувати в елементах та конструкціях в місцях з підвищеною вологістю не допускається.

10.3.2.7 Неорганічні консерванти (наприклад, на основі вапняного молока рекомендується застосовувати в композиціях з пластифікаторами, поверхнево-активними речовинами).

10.3.2.8 При виборі матеріалу для структурного укріплення слід враховувати його гідрофобні властивості. Недопустимо застосування матеріалів з гідрофобним ефектом для засоленого волового каменю.

10.3.2.9 Використання полімерної композиції можливе тільки після розроблення технології укріплення, виконання в натурі дослідних ділянок з відпрацюванням необхідної концентрації та методики закріплення.

10.3.3 Матеріали для доповнення втрат

10.3.3.1 Маси для доповнення втрат можуть бути, як на мінеральному в'яжучому (цемент, вапно), так і на синтетичних смолах.

10.3.3.2 Доробки на породах каменю (мармур, алебастр), а також на полірованих поверхнях каменю будь-якої породи повинні виконуватися тільки на основі прозорих синтетичних смол.

10.3.3.3 Штучні маси для доробок повинні мати такі властивості:

- висока атмосферо-, світло- та кольоростійкість;
- висока адгезія до каменю;
- достатня механічна міцність;
- зворотність доробки.

10.3.3.4 Штучні маси повинні відповідати таким технологічним вимогам:

- хімічна нейтральності до породи каменю;
- відсутність усадки під час тверднення маси;
- коефіцієнти термічного розширення маси для доробок та каменю повинні бути близькими за своїми значеннями;
- мати певну тиксотропність (не стікати на вертикальних площинах);
- робоча консистенція маси повинна мати певний термін пидатності до використання;
- тверднення повинно відбуватися в температурно-вологісних умовах, придатних для ведення реставраційних робіт.

10.3.3.5 Основні характеристики маси, що затверділа, рекомендується брати максимально наближеними до відповідних характеристик каменю, що реставрується: стійкість та довговічність, механічна міцність, пористість, водопоглинання, колір, текстура, оптичні характеристики.

10.3.3.6 Перед розробленням рецептури маси для доповнень слід дослідити речовинний склад каменю (зокрема, вид в'яжучого, фракційний склад зерен).

10.3.3.7 Для доповнень допускається використовувати масу, приготовлену самостійно за рецептурою, наданою в технології, або масу для доповнень натурального каменю промислового виробництва, розроблену для даної породи.

10.3.4 Матеріали для склеювання

10.3.4.1 До клей висуваються такі вимоги: висока атмосферо-, світло- та кольоростійкість, достатня механічна міцність, відсутність усадки при висиханні.

10.3.4.2 Недопустимо використання природних органічних матеріалів (зокрема тваринні клеїв, каніфолі, оліфи, казеїну) при їх нестійкості та здатності глибоко проникати в пори і змінювати забарвлення каменю.

10.3.4.3 Для склеювання рекомендується застосовувати клей холодного тверднення: полімерні смоли або їх розчини.

10.3.4.4 Рекомендується використовувати термореактивні клеї (на основі епоксидних, поліефірних та поліуретанових смол) та термопластичні клеї (на основі полівінілацетату, полібутилметакрилату, ефірів акрилової, метакрилової, цианакрилової кислот)

10.3.4.5 При виборі матеріалів для склеювання рекомендується враховувати, що термореактивні клеї мають високу міцність та термостійкість, а термопластичні – більшу світлостійкість.

10.3.5 Матеріали для тонування поверхні

10.3.5.1 Тонування ділянок поверхні рекомендується виконувати розчинами, в'яжучими в яких можуть бути клей, полімерні композиції, рідке калійне скло, а наповнювачами – вапно, цемент, атмосферо- та лугостійкі пігменти.

10.3.5.2 Допускається використання лесирувальних сумішів промислового виробництва, призначених для вирівнювання оптичних характеристик каменю.

10.3.6 Матеріали для захисної обробки поверхні

10.3.6.1 Для захисту поверхонь від вивітрювання та зволоження слід застосовувати композиції на основі кремнійорганічних сполук, ефірів кремнієвої кислоти тощо.

10.3.6.2 В окремих випадках, наприклад, для поверхонь з алебастру, ганчу, а також для виробів, що експлуатуються в умовах інтер'єру, захисна обробка може виконуватися композицією на основі мікрокристалічного (пунічного) воску.

11 ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ МЕТАЛУ

11.1 Загальні положення

11.1.1 Стандарт встановлює основні технологічні процеси з консервації та реставрації металевих поверхонь (окрім археологічних).

11.1.2 Способи консервації та технології виконання реставраційних (консерваційних) робіт залежать від виду металу, складу сплавів, технічного стану металевої поверхні та особливостей проведення попередніх ремонтно-реставраційних робіт. Для визначення цих параметрів рекомендується виконати лабораторні дослідження.

11.2 Види робіт та вимоги до їх виконання

Технологія робіт із консервації та реставрації металу передбачає виконання таких операцій:

- розчищення металевих поверхонь від різних нашарувань (бруду, пилу, кілтави, старої фарби та продуктів корозії, жирних і воскових плівок);
- знепилення та промивання розчищеної поверхні;
- стабілізація поверхні металу;
- ліквідація дефектів та доповнення втрат;
- захисно-декоративна обробка.

11.2.1 Розчищення металевих поверхонь

11.2.1.1 Розчищення металевих поверхонь виконується із застосуванням таких методів (допускається їх комбінування):

- механічний метод – застосовується для розчищення великих об'ємів металевих поверхонь за допомогою механізованого обладнання (пневматичного або електричного);

11.2.5 Реставрація дефектів металевої поверхні

11.2.5.1 Метод реставрації дефектів металевої поверхні обирається після проведення експериментальних робіт на дослідних ділянках.

11.2.5.2 Основні методи, які рекомендуються застосовувати:

- шпаклювання з подальшою захисно-декоративною обробкою – волосяні тріщини, незначна неоднорідність поверхні;
- карбування та клепання – для елементів з бронзи, як найбільш делікатні методи ліквідації дефектів;
- пайка – для ліквідації великих тріщин;
- зварювання – для ліквідації дефектів або з'єднання окремих частин, елементів тощо.

11.2.5.3 Реставрація дефектних ділянок може включати в себе часткову заміну сумісними замінниками дуже зіпсованих або втрачених частин, прототипи яких збереглися.

11.2.5.4 Не рекомендується використовувати такі замінники, які не підходять за зовнішнім виглядом до тієї частини металевої деталі, яка залишилася, або має фізичну і хімічну несумісність.

11.2.5.5 Для робіт з усунення дефектів металевих поверхонь слід використовувати метали відповідного складу, а з'єднання виконувати зварюванням або чеканкою.

11.2.6 Захисно-декоративна обробка

11.2.6.1 Види захисно-декоративної обробки, які можуть застосовуватися:

- патинування;
- оксидування;
- фосфатування;
- чорніння;
- вороніння;
- лакування;
- фарбування тощо.

11.2.6.2 Вид захисно-декоративно покриття рекомендується визначати в кожному випадку індивідуально і залежить від :

- виду металу (сплаву);
- ступеня збереженості;
- умов експлуатації металевої поверхні.

11.3 Вимоги до вибору матеріалів

11.3.1 Основні вимоги до матеріалів:

- атмосферостійкість;
- довговічність;
- стійкість до дії ультрафіолетового випромінювання ;
- стійкість до механічних пошкоджень;
- нейтральність до металевої поверхні.

11.3.2 Матеріали для розчищення металевих поверхонь

11.3.2.1 Підбір засобів для розчищення металевих поверхонь починається з найбільш безпечних з подальшим переходом (за необхідності) до більш активних.

11.3.2.2 Матеріали для розчищення від продуктів корозії обираються в залежності від виду корозії, глибини ураження та методу очищення металевої поверхні. Можливі такі методи розчищення поверхні металу від корозії:

- механізований (шліфувальні машинки тощо).
- ручний (сталеві щітки, шліфшкурки тощо).
- термічний (використовують полум'я киснево-ацетиленового пальника, фени тощо).
- хімічний (використовують для знежирення поверхні металу).

11.2.5 Реставрація дефектів металевої поверхні

11.2.5.1 Метод реставрації дефектів металевої поверхні обирається після проведення експериментальних робіт на дослідних ділянках.

11.2.5.2 Основні методи, які рекомендуються застосовувати:

- шпаклювання з подальшою захисно-декоративною обробкою – волосяні тріщини, незадокументовані повреждження;
- карбування та клепання – для елементів з бронзи, як найбільш деликатні методи лікування дефектів;
- пайка – для ліквідації великих тріщин;
- зварювання – для ліквідації дефектів або з'єднання окремих частин, елементів тощо.

11.2.5.3 Реставрація дефектних ділянок може включати в себе часткову заміну сумісними замінниками дуже зіпсованих або втрачених частин, прототипи яких збереглися.

11.2.5.4 Не рекомендується використовувати такі замінники, які не підходять за зовнішнім виглядом до тієї частини металевої деталі, яка залишилася, або мають фізичну і хімічну несумісність.

11.2.5.5 Для робіт з усунення дефектів металевих поверхонь слід використовувати міцний склад, а з'єднання виконувати зварюванням або чеканкою.

11.2.6 Захисно-декоративна обробка

11.2.6.1 Види захисно-декоративної обробки, які можуть застосовуватися:

- патинування;
- оксидування;
- фосфатування;
- чорніння;
- вороніння;
- лакування;
- фарбування тощо.

11.2.6.2 Вид захисно-декоративно покриття рекомендується визначати в кожному випадку індивідуально і залежить від :

- виду металу (сплаву);
- ступеня збереженості;
- умов експлуатації металевої поверхні.

11.3 Вимоги до вибору матеріалів

11.3.1 Основні вимоги до матеріалів:

- атмосферостійкість;
- довговічність;
- стійкість до дії ультрафіолетового випромінювання ;
- стійкість до механічних пошкоджень;
- нейтральність до металевої поверхні.

11.3.2 Матеріали для розчищення металевих поверхонь

11.3.2.1 Підбір засобів для розчищення металевих поверхонь починається з найбільш багатих з подальшим переходом (за необхідності) до більш активних.

11.3.2.2 Матеріали для розчищення від продуктів корозії обираються в залежності від виду корозії, глибини ураження та методу очищення металевої поверхні. Можливі такі методи розчищення поверхні металу від корозії:

- механізований (шліфувальні машинки тощо).
- ручний (сталеві щітки, шліфшкурки тощо).
- термічний (використовують полум'я киснево-ацетиленового пальника, фени тощо).
- хімічний (використовують для знежирення поверхні металу).

12.2.1 Умови проведення робіт

12.2.1.1 Фарбувальні роботи рекомендується виконувати за температури не нижче +5 °C не вище +25 °C. Для забезпечення вищезазначених умов в холодну пору року допускається виконання опоряджувальних робіт на фасадах із встановленням тепляків.

12.2.1.2 За низької зовнішньої температури в приміщеннях протягом двох діб до початку опоряджувальних робіт повинна підтримуватися цілодобово температура повітря не нижче +10 °C за відносної вологості 70 %.

12.2.1.3 Після завершення опоряджувальних робіт у приміщеннях повинна підтримуватися цілодобово температура +10 °C не менше ніж 12 діб, а після завершення шпалерних робіт постійно.

12.2.1.4 Взимку внутрішні опоряджувальні роботи на пам'ятках рекомендується виконувати наявності постійно діючих систем опалення і вентиляції. Температура в приміщеннях повинна бути однаковою. Для сушіння окремих опоряджувальних ділянок поверхонь дозволяється додатково використовувати системи тимчасового обігрівання переважно калориферного типу, а також системи вентиляції.

12.2.1.5 Рекомендується передбачити захист окремих деталей оздоблення фасадів інтер'єрів, які можуть бути пошкоджені під час проведення реставраційних робіт.

12.2.2 Розчищення поверхонь

Перед початком робіт виконується фотофіксація та відмічаються місця на графічній схемі проєкту і на пам'ятці, де зберігається автентичний штукатурний шар, ліпнина або розпис. Ці місця можуть бути законсервовані і збережені у вигляді зондажу.

12.2.2.1 Видаленню підлягає тріщинувата деструктована маса штукатурки, що втратила адгезію до мурування, яка не має історичної цінності. Штукатурку, яка за своєю субстанцією і способом виконання є унікальною або має характерні риси, що ілюструють певні історичні етапи життя пам'ятки, рекомендується максимально зберегати.

12.2.2.2 При значних пошкодженнях штукатурного декору рекомендується його зберегти або відновлення. Нові елементи виконуються зі збереженням первісної пластики.

12.2.2.3 Способи та методи, які можуть застосовуватися для розчищення:

- розчищення вручну за допомогою шпателів, стеків, щетинних, металевих щіток;
- гідроструминний та піскоструминний (з регульованим тиском) допускається застосовуватися тільки до матеріалів з високою міцністю (бетон, пісковик, граніт);
- водяною парою (тиском до 1,5 atm);
- вихоро-променеве тонке розчищення (з регульованою силою тиску) із застосуванням сієльних гранулятів;
- хімічний метод розчищення – застосування спеціальних хімічних змивок;
- метод теплової обробки спеціальними фенами (крім гіпсовых поверхонь).

12.2.2.4 Вибір способу та методу розчищення залежить від складу та стану матеріалу, який реставрується; підбирається експериментальним шляхом на найменш відповідальних ділянках пам'ятки.

12.2.2.5 Не допускається змінювати текстуру та знімати патину на історичних деталях, вирістовуючи піскоструминну обробку або інші абразивні методи.

12.2.2.6 Для розчищення поверхонь від пізніх нашарувань (фарби, бруду, плісняви тощо) абразивні методи допускаються використовувати виключно за умови, коли "немеханічні" методи розчищення виявилися неефективними.

12.2.2.7 Для поверхонь з невисокою твердістю (гіпс, вапняна штукатурка, цегла, різновид вапняку) рекомендується застосовувати хімічний метод очищення або комбінований метод – вручну спеціальними інструментами та дорозчищення хімічними змивками.

12.2.2.8 Для полірованих поверхонь застосовувати "делікатні" способи розчищення – в разі забруднення максимально нейтральні миючі засоби, без абразивних матеріалів.

12.2.2.9 Не допускається застосовувати розчини кислот для очищення мармуру та вапняку.

12.2.3 Інші підготовчі роботи

12.2.3.1 За наявності на поверхні біоуражень рекомендується виконувати антисептичну обробку кладки та штукатурки, які зберігаються.

12.2.3.2 У місцях з висолюваннями на поверхні кладки рекомендується виконувати анти-сольову блокаду.

12.2.3.3 Поверхню старих металевих деталей, які залишаються в муруванні, та нових, які застосовуються для підсилення, рекомендується обробляти антикорозійними композиціями.

12.2.3.4 Деревину, яка залишається в масиві конструкції, рекомендується закріпити методом просочення та антисептувати.

12.2.3.5 У випадку слабкої основи рекомендується закріпити поверхню штукатурки методом просочення закріплюючою ґрунтовкою. Закріplення виконувати за допомогою щіток до насичення поверхні без перерви на висихання. Після закріplення на поверхні не повинно бути щільної плівки.

12.2.4 Реставрація штукатурного опорядження

12.2.4.1 Перед реставрацією штукатурки в першу чергу рекомендується укріпити автентичні штукатурні шари і декор шляхом ін'єктування або бортового укріplення фрагментів.

12.2.4.2 У процесі реставрації автентичного штукатурного шару рекомендується зберігати існуючий первісний рельєф поверхні.

12.2.4.3 Застосовувати щільні цементні розчини на пам'ятках, для спорудження яких цемент не використовувався, не допускається.

12.2.4.4 Облицювання цоколю щільними кам'яними породами або нанесення щільного декоративного тиньку дозволяється тільки за умови влаштування надійних систем, які забезпечують паропроникність товщі мурування і не допускають зволоження стін (гідроізоляція, водовідведення тощо). Вологість кладки не повинна перевищувати 6 %.

12.2.4.5 В залежності від виду первісного опорядження та опорядження, передбаченого проектом, можуть виконуватися різні види штукатурних робіт:

– затирання по цегляній або кам'яній поверхні, що є особливим видом опоряджувальних робіт, – "під рукавицю". Перед нанесенням розчину поверхню цегляного мурування треба ретельно змочити водою, щоб не було інтенсивного відсмоктування вологи цегляним муруванням з розчину. Розчин наносять вручну шаром завтовшки не більше 5 мм;

– поліпшена штукатурка, яку спочатку наносять шаром набризку завтовшки не більше 9 мм по дерев'яних та до 5 мм – по кам'яних, цегляних та бетонних поверхнях; потім наносять один або кілька шарів ґрунту завтовшки до 7 мм при вапняних і вапняно-гіпсових розчинах та покривний шар до 2 мм з перевіркою поверхні правилом, без провішування поверхонь. Покривний шар завтовшки до 2 мм затирають дерев'яними або повстяними терками та загладжують гумовими або сталевими гладилками;

– високоякісна штукатурка, яка виконується під спеціальні високоякісні опорядження і пофарбування будівель презентабельного характеру, по гіпсовых або алебастрових маяках, заздалегідь встановлених на поверхні стін за допомогою виска, косинця та рейки. При штукатуренні поверхонь маяки вирубують, а гнізда штукатурять врівень. Високоякісна штукатурка виконується з шару набризку, одного або кількох шарів ґрунту та накривки з провішуванням поверхонь. Середня загальна товщина штукатурки та накривки не повинна перевищувати 20 мм;

– армована штукатурка наноситься по металевій чи синтетичній сітці, тваринній шерсті чи природних волокнах або містить армуючі добавки в масі штукатурного розчину. Застосовується для кам'яних та дерев'яних поверхонь, а також для архітектурних деталей (колон, карнизів, тяг тощо), де потрібна підвищена міцність і велика товщина накиду;

- теразитова або кам'яна штукатурка, яка є шаром штучного кам'яноподібного матеріалу, застосовується для створення спеціально оброблених поверхонь, які імітують кам'яну поверхню, забезпечує повну або часткову негорючість конструкцій, захищає від шкідливого атмосферного впливу, покращує теплотехнічні та звукоізоляційні властивості;
- спеціальна штукатурка, яка виконується під різні види монументального живопису, мозаїки та інші унікальні види робіт. Така штукатурка може мати декоративне призначення, яке досягається шляхом утворення спеціальної фактури поверхні методом підбору складу розчину по матеріалу та кольору, способу його нанесення та остаточної обробки шару різними інструментами; до таких штукатурок належить брусковий та прасковий штучні мармури;
- сануюча штукатурка – спеціальна штукатурка для забезпечення підвищеного парообміну та знесолення мурувань стіни. Застосовується на зволожених поверхнях кладки;
- гіпсове (безпіщане) покриття – завершальне оздоблювальне покриття оштукатурених поверхонь в інтер'єрі будівель.

12.2.4.6 Послідовність виконання операцій при штукатурних роботах:

- розчищення поверхні від пізніх нашарувань
- очищення і знепилення;
- розшивання і заповнення тріщин і раковин на поверхнях штукатурки, яка зберігається;
- укріplення поверхні;
- доповнення штукатурного шару;
- шпаклювання нерівностей на поверхні;
- суцільне шпаклювання поверхні;
- шліфування шпакльованих місць.

12.2.5 Реставрація архітектурного декору – тяг, карнизів, колон

12.2.5.1 Штукатурні тяги (карнизи) реставруються залежно від ступеня їх пошкодження. Невеликі тріщини обережно, щоб не зруйнувати профіль тяги, розрізають, змочують водою і підмазують розчином, який за характеристиками максимально близький до автентичного матеріалу. Після цього місце підмазування потрібно акуратно затерти спеціальними терками.

12.2.5.2 При значному руйнуванні тяг і їх розривах потрібно перевірити міцність ділянок, що залишилися. На невеликих ділянках довжиною (1...1,5) м тяги відтворюють напівтерками, терками, лінійками тощо. При цьому рекомендується стежити за тим, щоб профіль тяги на пошкоджених місцях точно відповідав профілю всієї тяги.

12.2.5.3 При пошкодженні ділянок тяги довжиною більше 1,5 м їх потрібно витягувати шаблоном заново.

12.2.5.4 Технологія виготовлення профільованих елементів штукатурного декору, витягування карнизів і тяг ділиться на три категорії:

- проста або звичайна за нескладними шаблонами;
- чиста за складними шаблонами;
- особливо чиста, яка накривається ущільненим накриттям.

12.2.5.5 У процесі штукатурення кесонів належить слідкувати за тим, щоб днища кесонів були точно вирівняні по маяках, після цього за навішаними правилами на балках витягають тяги і розробляють кути. Бічні сторони кесонів повинні бути на одному рівні з верхніми витягнутими бічними кроквами.

12.2.5.6 Штукатурення круглих колон виконують правилами по гіпсовых або алебастрових маяках, які оточують колону.

12.2.6 Гідроізоляційний захист виступних елементів фасадів

Для ізоляції підвіконних частин, верхніх горизонтальних площин балюстради, аттиків, ліпного та архітектурного декору, що виступають з площини фасаду і слугують найбільш вразливими місцями дії атмосферної вологи та скupчення снігу і льоду, рекомендується виконати гідроізоля-

ційний захист (гідрофобна обробка, полімерцементна обмазка чи інші види захисту від зволоження). Гідроізоляційний захист слід виконати перед фарбувальними роботами до встановлення відливів.

12.2.7 Фарбування поштукатурених площин фасадів

12.2.7.1 Пофарбування повинно виконувати не тільки декоративну, але й захисну функцію як останній етап всього комплексу опоряджувальних робіт.

12.2.7.2 Вимоги до поверхні, яка підлягає пофарбуванню:

- поверхня повинна бути міцною, очищеною від пилу і бруду;
- фарбування слід здійснювати не раніше ніж через 14 діб після нанесення штукатурних та шпаклювальних шарів (до встановлення нейтрального середовища поверхні);
- вологість підготовлених оштукатурених і бетонних поверхонь повинна становити не більше 4 %.

12.2.7.3 Технологія фарбування включає наступні операції:

- ґрунтuvання поверхні; кожна ґрунтовка повинна відповісти визначеній групі фарбувальних складових; матеріал наносити щітками, ретельно втираючи в поверхню до насилення, але без утворення плівки;
- оптичне вирівнювання (виконують за необхідності); рішення щодо виконання оптичного вирівнювання приймають після обробки дослідних ділянок ґрунтовкою з наповнювачем;
- фарбування фарбою в два шари; технологічна перерва між пофарбуваннями (6 – 12) год за температури 20 °C і відносній вологості повітря 65 %. За нижчої температури час висихання збільшується. Виконується вручну валиком, щіткою або за допомогою спеціальних пристосувань (фарбопульта).

12.2.8 Фарбування оштукатурених поверхонь в інтер'єрі

12.2.8.1 Роботи з фарбування виконуються з метою повного відтворення декоративного вигляду первісної поверхні, перевага надається первинним матеріалам. Допускається використання сучасних матеріалів (на основі полімерних водорозчинних смол або з обмеженим вмістом розчинників) та вдосконалених технологій за умови їх сумісності з оригіналом та основою, яка фарбується, за фізико-хімічними властивостями, кольором і текстурою матеріалів.

12.2.8.2 Підготовлені внутрішні поверхні слід фарбувати, дотримуючись таких вимог:

- температура повітря всередині приміщення повинна бути не нижче +10 °C;
- відносна вологість повітря – не більше 60 %;
- вологість підготовлених оштукатурених і бетонних поверхонь повинна становити не більше 4 %.

12.2.8.3 Послідовність виконання операцій із підготовки поверхонь до фарбування або обклеювання шпалерами:

- очищенння поверхні;
- розшивання і заповнення тріщин і раковин;
- очищенння і знепилення;
- часткове підмазування нерівностей на поверхні;
- шліфування підмазаних місць;
- ґрунтuvання поверхні.

12.2.8.4 Підмазування нерівностей та їх шліфування рекомендується виконувати при підготовці поверхонь до поліпшеного та високоякісного фарбування.

12.2.8.5 Малярні роботи в залежності від числа технологічних операцій поділяються на три види:

- просте фарбування – опорядження поверхонь, підсобних складських та інших допоміжних і тимчасових споруд пам'ятки;

- поліпшене фарбування – опорядження приміщень, які в процесі експлуатації використовуються для перебування людей;
- високоякісне фарбування – опорядження основних приміщень пам'яток, унікальних споруд, також у випадках, коли на це є спеціальні вказівки в проекті.

12.2.9 Реставрація поверхонь, облицьованих штучним мармуром

12.2.9.1 Штучний мармур ("брусковий" та "прасований") рекомендується застосовувати додоблення інтер'єрів: стін, колон, пілястр та архітектурних деталей.

12.2.9.2 Реставрація штучного мармуру полягає в розчищенні хімічними методами.

12.2.9.3 Втрати "прасованого" штучного мармуру відновлюються за таких обставин:

- при незначних втратах відновлюються тільки місця втрат, а вся прилегла площа полірується;
- при значних ушкодженнях використовують новий "прасований" мармур по всій ушкодженні поверхні;
- при втраті близку поверхня полірується воскуванням.

12.2.9.4 Технологічні операції, які виконуються при відновленні "прасованого" мармуру:

- нанесення ґрунту під "прасований" мармур валняно-піщаним розчином;
- нанесення накривочних шарів (склад – вално з мармуровим піском) товщиною до 12 мм;
- нанесення третього шару товщиною до (1 – 1,5) мм з додаванням колірного пігменту;
- поверхні 2-го та 3-го шарів ретельно затирають та вигладжують;
- поверхню покривають емульсією товщиною (0,25 – 0,5) мм з наданням певного малюнка;
- оброблення поверхні гарячими прасками з температурою нагрівання (від 100 до 220) °C;
- полірування поверхні восковою пастою.

12.2.9.5 Втрати "брускового" штучного мармуру відновлюються за таких обставин:

- при незначних ушкодженнях розчищається та відновлюється тільки верхній шар гіпсової масою, близькою за складом до первинної, потім пошкоджені місця шліфують;
- при значних глибоких ушкодженнях поверхню зрубують в межах карти і виконують послідовні всі процеси обробки поверхні під "брусковий" мармур.

12.2.9.6 При відновленні "брускового" мармуру його виготовляють із високоякісного гіпсу (Г 10) переважно світло-білого кольору. Колір фону і прожилок утворюється від різних фарбників – пігментів, які додаються до гіпсу в визначеному процентному співвідношенні. "Брусковий" мармур може бути виконаний із портландцементу або його суміші з валном. Такий мармур має більшу міцність, водостійкість і властивість довше зберігати поліровку.

12.2.9.7 Для відновлення "брускового" мармуру може застосовуватися різна техніка виготовлення розчину:

- насипна – для складних малюнків мармуру при щитовому або лопаточному нанесенні;
- роздільна – з роздільним затворянням суміші різного кольору (для лопаточного, щитового – накладного способів нанесення), а також для спрощено-технологічного способу;
- звичайна штукатурна – для однотонового і дрібнобрекчієвого додоблення.

12.2.9.8 Допустимі способи нанесення розчину:

- щитовий;
- лопаточний;
- спрощено-технологічний;
- по шаблонах для визначеного малюнка;
- прорізний для складної інкрустації;
- штукатурний для однотонових і брекчієвих поверхонь.

12.3 Вимоги до вибору матеріалів для опорядження

12.3.1 Матеріали для реставрації штукатурки

12.3.1.1 Матеріали, які використовуються для реставрації штукатурки, повинні бути сумісними з автентичними будівельними матеріалами пам'ятки. Реставраційна штукатурка повинна відповісти автентичній за міцністю, кольором, фактурою, природою в'яжучого і наповнювача, технологією приготування і нанесення, пористостю та коефіцієнтом розширення.

12.3.1.2 Основні види штукатурних розчинів, які можуть застосовуватися при реставрації:

- вапняний;
- вапняно-гіпсовий;
- вапняно-цементний;
- цементний;
- спеціальні декоративні розчини (кам'яна, теразитові штукатурки);
- гіпсовий.

12.3.1.3 В інтер'єрах рекомендується застосовувати переважно гіпсові, гіпово-вапняні, вапняні розчини, на фасадах – вапняні, вапняно-цементні. Розчини з високим вмістом цементу рекомендується застосовувати за наявності на будівлях, які реставруються, первісного штукатурного оздоблення на цементній основі.

12.3.1.4 Вапняно-гіпсові розчини застосовують при штукатуренні як кам'яних, так і дерев'яних внутрішніх поверхонь пам'яток архітектури. Дерев'яні поверхні в цьому випадку штукатурять по дранці.

12.3.1.5 Для виконання тонкошарових штукатурок та завершального оздоблювального шару рекомендується використання готових сумішей вапняно-піщаного, вапняно-цементно-піщаного складу, які близькі до міцності автентичної штукатурки та кладки.

12.3.1.6 Застосовуються готові пасті і сухі суміші на основі гіпсу заводського виробництва за умови, якщо вологість мурування та штукатурки перебуває в межах норми (нижче 8 %).

12.3.2 Матеріали для пофарбування

12.3.2.1 До фарбувального покриття фасадів пам'ятки ставляться такі основні вимоги:

- паропроникність;
- атмосферостійкість (стійкість до впливу сонячної радіації, агресивної дії атмосферних чинників, промислових викидів, вивітрювання, перепаду температур тощо);
- адгезія до основи;
- мати декоративний вигляд відновлюваного історичного характеру будівлі;
- колір пофарбування повинен відповісти первісному кольору будівлі.

12.3.2.2 Для пофарбування фасадів та інтер'єрів можуть застосовуватися водні та неводні фарбувальні суміші.

У водних сумішах в'яжучий матеріал потрібно розводити на воді (вапно, цемент, рідке скло, силікати, силіконові смоли).

У неводніх фарбувальних сумішах в'яжучими матеріалами є оліфи або смоли, які входять до складу лаків або фарб.

12.3.2.3 Фарби на мінеральному в'яжучому (вапно, калієве силікатне скло) в найбільшій мірі відтворюють первісний вигляд історичної пам'ятки. Рекомендуються для фарбування поверхні стін з підвищеною вологістю мурування та штукатурки для пористих поверхонь (вапняної, гіпової) та для фасадів будівель, що мають живопис в інтер'єрі.

При використанні вапняних фарб, за необхідності, рекомендується проводити додаткову захисну обробку поверхні гідрофобізуючими розчинами.

12.3.2.4 Фарби на акриловому в'яжучому на водній основі мають менший коефіцієнт паропроникності і рекомендуються для фарбування поверхонь з вологістю кладки стін, яка не перевищує 4 %.

3.2.28 кесон (кесонний колодязь)

Перехрещення балок, які утворюють декоративні владини на стелі, що за формою можуть бути квадратними, ромбоподібними, прямокутними, багатокутними

3.2.29 клямра

Металева пластина складного профілю для кріплення окремих елементів чи деталей конструкцій

3.2.30 клепання

Процес одержання нерознімних з'єднань за допомогою заклепок різної форми і розмірів

3.2.31 коефіцієнт теплового розширення

Фізична величина, яка характеризує відносну зміну об'єму або лінійних розмірів тіла із збільшенням температури на 1К при постійному тиску

3.2.32 комплексон

Органічна сполука, здатна утворювати комплексні сполуки з солями та окислами металів, що застосовується для очищення поверхонь від сольових забруднень та виведення плям

3.2.33 корозія металу

Процес хімічного руйнування металів і сплавів при їх взаємодії з зовнішнім середовищем: повітрям, водою, розчинами електролітів

3.2.34 лесування

Техніка отримання глибоких переливчастих кольорів за рахунок нанесення напівпрозорих фарб поверх основного кольору

3.2.35 мікологічне ураження

Ураження матеріалів грибами

3.2.36 мікологія

Наука, яка досліджує гриби, як особливу групу організмів живої природи

3.2.37 оксидування

Створення на поверхні металевих виробів оксидної плівки для підвищення корозійної стійкості, стійкості проти зношування, електроізоляційних властивостей виробів, а також надання декоративного вигляду

3.2.38 олива

Рідка суміш високомолекулярних вуглеводнів, продукт переробки нафти, що використовується в техніці як мастильний, ізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина або олія з олив (плодів оливкового дерева) нижчого ґатунку або технічна

3.2.39 олія

Природний продукт рослинного походження, що є сумішшю ацилгліцеринів (складних ефірів гліцерину) вищих карбонових кислот

3.2.40 опорядження

Створення на будь-якій поверхні захисного декоративного покриття для поліпшення зовнішнього вигляду і захисту від дії навколишнього середовища

3.2.41 оптичні властивості

Пропускання, переломлення, розсіювання та відображення світла

3.2.42 органорозчинна фарба

Речовина, що істить летючий органічний розчинник, який випаровується при висиханні

і спусканні підйомних колисок повинен бути вільним; тертя канатів з виступними конструкціями і між собою не допускається.

13.7 Не допускається піднімати і опускати людей на колисках та інших допоміжних пристроях.

13.8 До початку робіт із влаштування основ під фундаменти рекомендується перевірити стійкість та міцність закладених ухилів та кріплення стін траншей та котлованів, щоб упередити обрушенні та зсуви. Для переміщення робітників рекомендується встановити ходи з поручнями, а у вузьких місцях – приставні драбини.

13.9 При виконанні робіт з мурування слід використовувати риштування і помости, які повинні бути міцними і стійкими. Стояки трубчастих риштувань потрібно встановлювати на підкладки з дощок товщиною 50мм, які укладають на сплановану поверхню і прикріплюють до стіни гачками за анкери, які закладають у стіну під час мурування. Жорсткість та незмінність риштувань у плані потрібно забезпечувати установкою діагональних зв'язків. Трубчасте риштування повинно бути забезпечене заземленням та захистом від удару блискавки.

13.10 При муруванні стін із внутрішніх риштувань по периметру споруди обов'язково потрібно встановити зовнішні захисні козирки з суцільного настилу шириною 1,5 м по кронштейнах з ухилом від стінки вверх під кутом 20°. Перший ряд козирків закріплюють на період до закінчення мурування стіни висотою (6-7) м від землі, а другий і наступні переставляють через кожних (6-7) м по ходу мурування. Козирки розраховують на зосереджене навантаження 1600 Н, яке прикладене посередині прогону з урахуванням динамічного коефіцієнта. Над входами в споруду пам'ятки слід влаштовувати навіс розміром у плані 2 м × 2 м.

13.11 Кожний ярус стіни слід мурувати так, щоб після влаштування риштування або міжповерхового перекриття він був вище рівня робочого місця муляра на два-три ряди мурування. Робочий настил риштування слід обгороджувати інвентарними ґратчастими щитами, а саме риштування – поручнями висотою не менше 1 м, яке складається з самого поручня, проміжної та бортової дощок висотою не менше 150 мм. Проміжок між стіною та робочим настилом риштування повинен бути не більшим 50 мм. Настил риштування слід регулярно очищати від сміття, а взимку від снігу, ожеледі та посыпяти піском.

13.12 До початку мурування на нижчому поверсі повинні бути встановлені сходи та площацки, балкони з привареною огорожею. Всі отвори в стінах, розташованих на рівні настилу або не вище 60 см від його поверхні, слід закривати щитами огорожі.

13.13 Ділянки, на яких проводять роботи, рекомендується огорожувати з відповідними попереджувальними написами. Під час розбирання кам'яних конструкцій рекомендується поливати водою мурування та щебінь з метою зниження пилоутворення.

13.14 При складанні стін з дерев'яних конструкцій риштування рекомендується влаштовувати через кожних 1,2 м по висоті. Укладання верхньої обв'язки та балок перекриття допускається тоді, коли стояки або рами каркаса закріплені підкосами у двох взаємно перпендикулярних напрямках. До початку монтажу каркаса наступного поверху рекомендується закріпити розкосами жорсткості всі стояки попереднього поверху.

13.15 Дерев'яні балки міжповерхових та горищного перекриттів, елементи стель та накат потрібно укладати з риштувань. Для монтажу перегородок, будівельних конструкцій та інших частин будівлі пам'ятки з перекриттями по балках потрібно влаштовувати настил шириною не менше 0,7 м із закріпленням щитів на опорах. Ходіння робітників та розміщення матеріалів на підшивці, прибитій знизу до балок, або по накатах, що укладені на череп'яні бруски, забороняється.

13.16 Приступати до влаштування покрівлі допускається тільки після перевірки надійності несучих і огорожувальних конструкцій даху. Робітників рекомендується забезпечувати спецодягом, неслизьким взуттям та захисними поясами.

13.17 При роботі на мокрій покрівлі незалежно від ухилу, а на сухій покрівлі при ухилах більше 25° робітники повинні мати надійно закріплени переносні трапи шириною 30 см з набитими планками. Ходити по покрівлі з штучних матеріалів дозволяється тільки по таких трапах.

13.18 Навішувати водостічні труби потрібно тільки з риштувань або люльок. Не допускається виконувати покрівельні роботи при вітрі, що досягає шести і більше балів, при густому тумані, ожеледиці, зливі та сильному снігопаді.

13.19 Рекомендується заземлювати металеві частини машин, які працюють при напрузі більше 36 В, а вимикачі розташовувати в закритих ящиках. Повинна бути передбачена можливість відключення всього електроустаткування в межах об'єкта.

13.20 Пневматичні апарати перед включенням слід випробувати на тиск, що перевищує в 1,5 раза робочий. Манометри цих апаратів повинні бути повірені та опломбовані.

13.21 Опоряджувати фасади з риштувань допускається в тому випадку, коли ці риштування мають паспорт заводу-виготовлювача. Ширина настилу на риштуваннях при штукатурних роботах повинна бути 1,5 м, а при пофарбуванні – 1,0 м. Настили з двох сторін рекомендується прибивати цвяхами. Висота проходів має бути не менше 1,8 м. Проміжок між стіною та настилом риштування не має перевищувати 150 мм, його потрібно закривати дошками, які знімаються. Огорожу на риштуваннях висотою 1,0 м слід влаштовувати з поручня, однієї проміжної та бортової дощок.

13.22 При влаштуванні риштування електричні проводи, що розташовані більше 5 м, повинні бути знеструмлені та зняті.

13.23 Робота з приставних драбин допускається при невеликій площині фарбування та на висоті не більше 5 м від підлоги до настилу.

13.24 Зовнішні поверхні глухих віконних рам рекомендується фарбувати у приміщенні (до навішування їх) або з зовнішніх риштувань.

13.25 Рами ліхтарів верхнього світла та скляних дахів рекомендується фарбувати зі спеціальних драбин. Ставати на раму не допускається.

13.26 При фарбуванні покрівлі рекомендується прив'язуватись запобіжними поясами до стійкої та міцної частини будинку. У разі крутого схилу покрівлю слід фарбувати з драбини, закріпленої за гребінь даху.

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини.
2. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.
3. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.
4. ДСТУ Б.В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови.
5. ГОСТ 20022.0-93 Захиста древесини. Параметри захищеності (Захист деревини. Параметри захищеності).
6. ГОСТ 20022.6-93 Захиста древесини. Способи пропитки (Захист деревини. Способи просочення).
7. ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. (Деревина вогнезащищена. Загальні технічні вимоги).
8. ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия (Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови).
9. ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки.
10. ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки.
11. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.
12. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
13. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
14. ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.
15. ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу.
16. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте (Гідроізоляція підземних і заглиблених споруд при будівництві і ремонті). – Шилин А.А., Зайцев М.В., Золотарев И.А., Ляпидевская О.Б. – Київ, 2005.

Код УКНД 91.200 Технологія будівництва

Ключові слова: пам'ятка архітектури та містобудування, ремонтно-реставраційні роботи, реставрація, консервація, реставраційні технології

Редактор – А.О. Луковська
Комп'ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60x84¹/₈. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62
Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)
E-mail:uab90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.